FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

G52-M7140X2

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.

AMD, Athlon™ Athlon™XP, Thoroughbred™ and Duron™ are registered trademarks of AMD Corporation.

Intel® and Pentium® are registered trademarks of Intel Corporation.

PS/2 and OS® 2 are registered trademarks of International Business Machines Corporation.

Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows® 98/2000/NT/XP are registered trademarks of Microsoft Corporation.

NVIDIA, the NVIDIA logo, DualNet, and nForce are registered trademarks or trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and/or other countries.

Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

AMI® is a registered trademark of American Megatrends Inc.

Kensington and MicroSaver are registered trademarks of the Kensington Technology Group.

PCMCIA and CardBus are registered trademarks of the Personal Computer Memory Card International Association.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V2.0	First release for PCB v2.X with Intel 915P/G & Intel ICH6	Apr. 2005

Safety Instructions

- 1. Always read the safety instructions carefully.
- 2. Keep this User Manual for future reference.
- 3. Keep this equipment away from humidity.
- 4. Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. Do not cover the openings.
- Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- 8. Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- 9. All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- 10. Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.
- 11. If any of the following situations arises, get the equipment checked by a service personnel:
 - The power cord or plug is damaged.
 - Liquid has penetrated into the equipment.
 - The equipment has been exposed to moisture.
 - The equipment does not work well or you can not get it work according to User Manual.
 - The equipment has dropped and damaged.
 - The equipment has obvious sign of breakage.
- Do not leave this equipment in an environment unconditioned, storage temperature above 60° C (140°F), it may damage the equipment.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.


Table of Content

English	
Français	
Deutsch	25
简体中文	39
繁體中文	
日本語	

Introduction

Thank you for choosing the 915P/G Combo2 (MS-7140 v2.X) Series ATX mainboard. The 915P/G Combo2 Series is based on Intel 915P/G & Intel ICH6 chipsets for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced Intel® P4 Prescott 533/ 800MHz processors in LGA775 package, the 915P/G Combo2 Series delivers a high performance and professional desktop platform solution.

Layout



Specifications

CPU

- Supports Intel Pentium 4 Prescott LGA775 processors in LGA775 package.
- I Supports up to Pentium 4 3XX, 5XX, 6XX (EM64T) sequence processor or higher speed.
- I Supports Intel Hyper-Threading Technology.
- I Supports Intel new technology "EIST".
- For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php

Chipset

- I Intel 915P/G chipset
 - Supports FSB 533/800 MHz.
 - Supports PCI Express x 16/ x 1 interface.
 - Supports DDR333/ DDR400 or DDR2 533/ DDR2 400 memory interface.
 - Integrated graphics controller. (for 915G only).
- I Intel ICH6 chipset
 - Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec, 8 ports.
 - 4 Serial ATA ports with transfer rate up to 1.5Gb/s.
 - 1 channel Ultra ATA 66/100 bus Master IDE controller.
 - PCI Master v2.3, I/O APIC.
 - Supports both ACPI and legacy APM power management.

Main Memory

- I Supports two unbuffered/non-ECC DIMM of 2.5 Volt DDR 400/333 SDRAM.
- I Supports two unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 533/ 400 SDRAM.
- I Supports up to 2GB memory size DDR memory or DDR2 memory.
- I Supports dual channel DDR or DDR2.

(For the updated supporting memory modules, please visit

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php)

Slots

- I One PCI Express x16 slot (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant).
- I One PCI Express x1 slot (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant).
- I Three PCI 2.3 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface).

On-Board IDE

- I One Ultra DMA 66/100 IDE controller integrated in ICH6.
 - Supports PIO, Bus Master operation modes
 - Can connect up to two Ultra ATA drives.
- I Serial ATA/150 controller integrated in ICH6
 - Up to 150MB/sec transfer speeds.
 - Can connect up to four Serial ATA drives.

On-Board Peripherals

- I On-Board Peripherals includes:
 - 1 floppy port supports 2 FDDs with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes.
 - 2 serial ports (Rear * 1/ Front * 1) and 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode.
 - 8 USB 2.0 ports (Rear * 4/ Front * 4).
 - 3 audio (Line-In/Line-Out/Mic) ports.
 - 1 RJ-45 LAN Jack.

Audio

- AC97 link controller integrated in Intel ICH6 chipset.
- 6-channel audio codec ADI 1888.
 - Compliance with AC97 v2.3 Spec.
 - Meet PC2001 audio performance requirement.

LAN

- I Realtek 8100C/ 8110S
 - Supports 10Mb/s and 100Mb/s, and 8110S also supports 1000Mb/s.
 - Supports ACPI Power Management.

BIOS

- I The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
- I The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function that records your mainboard specifications.

Dimension

I ATX Form Factor: 30.5 cm x 20.5 cm.

Mounting


I 6 mounting holes.

Others

- I Supports PS2 Keyboard/Mouse.
- I Hardware monitor is to monitor CPU's temperature/voltage.

Rear Panel

The rear panel provides the following connectors:



Hardware Setup

This chapter tells you how to install the CPU, memory modules, and expansion cards, as well as how to setup the jumpers on the mainboard. It also provides the instructions on connecting the peripheral devices, such as the mouse, keyboard, etc. While doing the installation, be careful in holding the components and follow the installation procedures.

Central Processing Unit: CPU

The mainboard supports Intel Pentium 4 Prescott processor. The mainboard uses a CPU socket called LGA775. When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating. If you do not have the CPU cooler, contact your dealer to purchase and install them before turning on the computer.

For the latest information about CPU, please visit

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php.

MSI Reminds You...

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system, always make sure the cooling fan can work properly to protect the CPU from overheating.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. However, please make sure your components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product specifications.

LGA775 CPU and Cooler Installation (CPU Clip is optional)

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the top to prevent overheating. If you do not have the cooler, contact your dealer to purchase and install them before turning on the computer. Meanwhile, do not forget to apply some silicon heat transfer compound on CPU before installing the cooler for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will cause the damage of your CPU & mainboard.

- The CPU has a land side cover on the bottom to protect the CPU contact from damage.
 Rotate it to make the pin 1 indicator (yellow triangle) in the left-bottom corner. The availability of it depends on the CPU packing.
- Take out the accompanying CPU Clip (shown in the right) and rotate it for the same direction as the CPU (Pin 1 indicator is in the left-bottom corner).
- t
- 3. Use 2 hands to remove the land side cover (if any). Please note not to touch the pins.
- Align the two pin 1 indicators (the triangles on the CPU & the CPU Clip), and use the CPU
 Clip to clip the CPU up, pressing the clips on both sides to the center, as the arrows
 shown.
- The CPU socket has a plastic cap on it to protect the contact from damage. Before you
 have installed the CPU, always cover it to protect the socket pin.
- 6. Remove the cap from lever hinge side. The pins of socket reveal.
- 7. Lift the load lever up and open the load plate.
- 8. Correctly align the triangle of CPU Clip with the CPU chamfer, and the square on the CPU Clip to the hook of the socket.
- Use your thumb and the middle fingers to push the clips to release the CPU, then press down the CPU with your index finger to allow the whole module to be installed onto the CPU socket.
- The CPU is installed well on the CPU socket.
- Visually inspect if the CPU is seated well into the socket, then remove the CPU Clip with 2 fingers. Then cover the load plate onto the package.
- Press down the load lever lightly onto the load plate, and then secure the lever with the hook under retention tab.
- Align the holes on the mainboard with the cooler. Push down the cooler until its four clips get wedged into the holes of the mainboard.
- 14. Press the four hooks down to fasten the cooler. Then rotate the locking switch (refer to the correct direction marked on it) to lock the hooks.
- 15. Turn over the mainboard to confirm that the clip-ends are correctly inserted.

Note: If you want to uninstall the CPU, align the 4 points (see Point 8 for details) again and push the clip to lift up the CPU.

MSI Reminds You...

- 1. Confirm if your CPU cooler is firmly installed before turning on your system.
- 2. Check the information in PC Health Status of H/W Monitor in BIOS for the CPU temperature.
- 3. Do not touch the CPU socket pins to avoid damaging.
- 4. Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the plastic cap covered to avoid damaging.
- Please note that the mating/unmating durability of the CPU is 20 cycles. Therefore we suggest you do not plug/unplug the CPU too often.







Memory


The mainboard provides two slots for 184-pin unbuffered DDR400 / 333 and two slots for 240-pin unbuffered DDR2 533/ 400 DIMMs. It supports the memory size up to 2GB DDR1 or DDR2 DIMMs. To operate properly, at least one DIMM module (DDR1 or DDR2) must be installed. Since DDR2 modules are not interchangeable with DDR1 and the DDR2 standard is not backward compatible, you should always install DDR2 memory module in DDR2 slot (DIMM1 & DIMM3), and DDR1 memory module in DDR1 slot (DIMM2 & DIMM4). Wrong installation may cause damage of mainboard. Meanwhile, you are not able to boot up your system if you install DDR1 & DDR2 memory modules simultaneously.

(For the updated supporting memory modules, please visit

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php)

Install at least one DIMM module on the slots. You can install either DDR1 or DDR2 modules to meet your own needs.

Installing DDR Modules



- The DDR1 or DDR2 DIMM has only one notch on the center of module. The module will only fit in the right orientation.
- 2. Insert the DIMM memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the golden finger on the memory module is deeply inserted in the socket.
- 3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.


Power Supply

The mainboard supports ATX power supply for the power system. Before inserting the power supply connector, always make sure that all components are installed properly to ensure that no damage will be caused. A 300W or above power supply is suggested.

ATX 24-Pin Power Connector: ATX1


This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.

You may use the 20-pin ATX power supply power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13 (refer to the image at the right hand). There is also a foolproof design on pin 11, 12, 23 & 24 to avoid wrong installation.



ATX 12V Power Connector: JPW1

This 12V power connector is used to provide power to the CPU.



Floppy Disk Drive Connector: FDD1


The mainboard provides a standard floppy disk drive connector that supports 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M floppy disk types.



IDE Connectors: IDE1

The mainboard has a 32-bit Enhanced PCI IDE and Ultra DMA 66/100 controller that provides PIO mode 0~4, Bus Master, and Ultra DMA 66/100 function. You can connect up to two hard disk drives, CD-ROM, 120MB Floppy and other devices.

The first hard drive should always be connected to IDE1. IDE1 can connect a Master and a Slave drive. You must configure second hard drive to Slave mode by setting the jumper accordingly.



MSI Reminds You...

If you install two hard disks on cable, you must configure the second drive to Slave mode by setting its jumper. Refer to the hard disk documentation supplied by hard disk vendors for jumper setting instructions.

Serial ATA Connectors controlled by Intel ICH6: SATA1/2/3/4

The Southbridge of this mainboard is Intel ICH6, which supports four serial connectors SATA1~4.



SATA1~4 are dual high-speed Serial ATA interface ports. Each supports 1st generation serial ATA data rates of 150 MB/s. All SATA connectors are fully compliant with Serial ATA 1.0 specifications. Each Serial ATA connector can connect to 1 hard disk device.

MSI Reminds You...

Please do not fold the serial ATA cable in a 90-degree angle, which will cause the loss of data during transmission.

CD-In Connector: CD1

The connector is for CD-ROM audio connector.



Fan Power Connectors: CPUFAN1/SYSFAN1

The 4-pin CPUFAN1 (processor fan) and 3-pin SYSFAN1 (system fan) support system cooling fan with +12V. CPUFAN1 can support three- or four-pin head connector. When connecting the wire to the connectors, always take note that the




red wire is the positive and should be connected to the +12V, the black wire is Ground and should be connected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

MSI Reminds You...

Always consult the vendors for proper CPU cooling fan.


Serial Port Connector: JCOM1

The mainboard provides one serial port header for you to connect secondary serial devices.




Front Panel Connectors: JFP1/JFP2

The mainboard provides two front panel connectors for electrical connection to the front panel switches and LEDs. JFP1 is compliant with Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



Front Panel Audio Connector: JAUD1

The front panel audio connector allows you to connect to the front panel audio and is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.




MSI Reminds You...

If you do not want to connect to the front audio header, pins 5 & 6, 9 & 10 have to be jumpered in order to have signal output directed to the rear audio ports. Otherwise, the Line-Out connector on the back panel will not function.

Front USB Connector: JUSB1/ JUSB2

The mainboard provides two standard USB 2.0 pin headers JUSB1 & JUSB2. USB2.0 technology increases data transfer rate up to a maximum throughput of 480Mbps, which is 40 times faster than USB 1.1, and is ideal for connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3 players, printers, modems and the like.



MSI Reminds You...

Please note that the pins of VCC & GND must be connected correctly, or it may cause some damage.

Clear CMOS Jumper: JBAT1


use the JBAT1 (Clear CMOS Jumper) to clear data. Follow $3 \, \square$ $3 \, \square$ $3 \, \square$ the instructions in the image to clear the data.

MSI Reminds You...

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.

PCI Express Slots

The PCI Express slots, as a high-bandwidth, low pin count, serial, interconnect technology, support Intel highest performance desktop platforms utilizing the Intel Pentium 4 processor with HT Technology.



PCI Express architecture provides a high performance I/O infrastructure for Desktop Platforms with transfer rates starting at 2.5 Giga transfers per second over a PCI Express x1 lane for Gigabit Ethernet, TV Tuners, 1394 controllers, and general purpose I/O. Also, desktop platforms with PCI Express Architecture will be designed to deliver highest performance in video, graphics, multimedia and other sophisticated applications. Moreover, PCI Express architecture provides a high performance graphics infrastructure for Desktop Platforms doubling the capability of existing AGP8x designs with transfer rates of 4.0 GB/s over a PCI Express x16 lane for graphics controllers, while PCI Express x1 supports transfer rate of 250 MB/s.

You can insert the expansion cards to meet your needs. When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power supply first.

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slots

The PCI slots allow you to insert the expansion cards to meet your needs. When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to make any

necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.



PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, abbreviation of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically connected to the PCI bus INT A# ~ INT D# pins as follows:

	Order1	Order2	Order3	Order4
PCI Slot 1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCI Slot 2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#
PCI Slot 3	INT C	INT D#	INT A#	INT B#


BIOS Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press key to enter Setup.

Press DEL to enter Setup

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Main Page



Standard CMOS Features

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of Award special enhanced features.

Advanced Chipset Features

Use this menu to change the values in the chipset registers and optimize your system performance.

Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.

PNP/PCI Configurations

This entry appears if your system supports PnP/PCI.

H/W Monitor

This entry shows your hardware & PC health status.

Frequency/Voltage Control

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control.

Load BIOS Defaults

Use this menu to load the optimized default settings into the BIOS for the best system performance operations.

Set Password

Use this menu to set the password.


Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.

Frequency/Voltage Control



Adjust CPU Ratio

This item allows you to adjust the CPU ratio. If the CPU is locked, you will not be able to adjust the CPU Ratio.

Auto Detect PCI CIk

This item is used to auto detect the PCI slots. When set to [Enabled], the system will remove (turn off) clocks from empty PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI). Settings: [Enabled], [Disabled].

Spread Spectrum

When the motherboard's clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses creates EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the desired range for EMI reduction. Remember to disable Spread Spectrum function if you are overclocking, because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.

CPU Clock

This item allows you to select the CPU Front Side Bus clock frequency (in MHz) and overclock the processor by adjusting the FSB clock to a higher frequency. Setting options:

For CPU FSB200: [200]~[235] For CPU FSB133: [133]~[165]

Load BIOS Default


You can load the BIOS default values provided by the mainboard manufacturer for the stable performance.



Introduction

Félicitations, vous venez d'acquérir une carte mère ATX 915P/G Combo2 (MS-7140 v2.X) Series. Les 915P/G Combo2 Series sont basées sur les chipsets Intel Intel 915P/PL & Intel ICH6 offrant un système très performant. La carte fonctionne avec les processeurs Intel[®] P4 Prescott 533/800MHz (LGA775), les 915P/G Combo2 Series est très performante et offre une solution adaptée tant aux professionnels qu'aux particuliers.

Schéma



Spécificités

CPU

- I Supporte les processeurs Intel Pentium 4 Prescott LGA775 pour LGA775.
- I Supporte jusqu'à Pentium 4 3XX, 5XX, 6XX (EM64T) ou supérieur.
- I Supporte la technologie Intel Hyper-Threading.
- I Supporte la technologie Intel EIST.

(Pour les dernières mises à jours concernant les CPU, vous pouvez visiter :

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php.)

Chipset

- I Chipset Intel 915P/G
 - Supporte FSB 533/800MHz
 - Supporte l'interface PCI Express x 16/ x 1
 - Supporte l'interface de mémoire DDR333/ DDR400 ou DDR2 533/ DDR2 400.
 - Contrôleur graphique intégré (pour 915G seulement).
- I Chipset Intel ICH6
 - Contrôleur USB Hi-Speed (USB2.0), 480Mb/sec, 8 ports.
 - 4 ports Serial ATA/150 avec un taux de transfert jusqu'à 1.5Gb/s.
 - 1 contrôleur IDE Bus master channel Ultra ATA 66/100.
 - PCI Master v2.3. I/O APIC.
 - Supporte à la fois l'ACPI et la gestions de l'alimentation (APM).

Mémoire Principale

- I Supporte deux DIMM non-ECC unbuffered DDR 400/ 333 SDRAM
- I Supporte deux DIMM unbuffered 1.8 Volt DDR2 533/ 400 SDRAM
- I Supporte jusqu'à 2GB de mémoire DDR ou DDR2 DIMMs.
- I Supporte le double canal DDR ou DDR2.

(Pour connaître les derniers modules de mémoire supportés, vous pouvez visiter :

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php)

Slots

- I Un slot PCI Express x16 (supporte PCI Express Bus compatible avec les spec v1.0a).
- I Un slot PCI Express x1 (supporte PCI Express Bus compatible avec les specs v1.0a).
- 1 3 slots PCI 2.3 32-bit PCI bus (supporte l'interface PCI bus 3.3v/5v).

IDE Intégré

- I Un contrôleur IDE Ultra DMA 66/100 IDE intégré dans ICH6.
 - Supporte les modes opératoires PIO, Bus Master
 - Possibilité de connecter jusqu'à deux matériels Ultra ATA.
- I Contrôleur Serial ATA/150 intégré dans ICH6
 - Vitesse de transfert jusqu'à 150MB/sec.
 - Possibilité de connecter jusqu'à quatre matériels Serial ATA.

Périphériques Intégrés

- I Périphériques Intégrés Inclus :
 - 1 port floppy supportant 2 FDD avec 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88Mbytes.
 - 2 ports série (Arrière * 1/ Avant * 1), 1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP.
 - 8 ports USB 2.0 (Arrière * 4, avant * 4).
 - 3 ports audio (Line-In/Line-Out/Mic).
 - 1 RJ-45 LAN Jack.

Audio

- I Contrôleur AC97 link intégré dans le Chipset Intel ICH6.
- I 6 canaux audio codec ADI 1888.
 - Compatible avec les spec AC97 v2.3.
 - Répond aux exigences audio PC2001.

LAN (optionnel)

- I Realtek 8100C ou 8110S
 - Supporte le 10Mb/s et le 100Mb/s (1000Mb/s => pour le 8110S uniquement).
 - Supporte l'ACPI Power Management.

BIOS

- I La carte procure un BIOS "Plug & Play" qui détecte automatiquement les cartes d'extension ou les périphériques.
- I La carte offre une interface DMI (Desktop Management Interface) qui enregistre les spécificités de la carte mère.

Dimension

I Format ATX: 30.5 cm x 20.5 cm.

Montage

I 6 trous de montages.

Autres

- I Supporte clavier/souris PS2.
- I Le « Hardware monitor » permet de surveiller la température/voltage du CPU.

Panneau Arrière

Line In

Parallel port

USB ports

Keyboard COM port

VGA port

USB ports Line Out

Installation Matériel

Ce chapitre vous indique comment installer le processeur, barrettes de mémoire et cartes d'extension. Lors de l'installation des matériels, veuillez suivre les instructions de montage pour éviter d'endommager quoi que ce soit.

(pour 915G seulement)

MIC

Central Processing Unit: CPU

La carte supporte les processeurs Intel Pentium 4 Prescott. Elle utilise le socket CPU LGA775. Assurez-vous que vous possédez bien un ventilateur + dissipateur pour éviter la surchauffe. Si vous ne savez pas quel ventilateur utiliser, veuillez contacter votre revendeur avant de mettre en marche votre PC. (Pour une mise à jour sur les CPU, veuillez visiter http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php)

MSI Vous Rappelle...

Surchauffe

Une surchauffe endommagera sérieusement le CPU et le système. Soyez toujours sur du bon fonctionnement des ventilateurs et radiateurs pour protéger le CPU d'une surchauffe.

Overclockina

Cette carte mère a été créée pour supporter l'overclocking. Assurez vous que vos composants sont capables de tolérer de tels réglages, avant d'overclocker le système. Tout essais au delà des spécifications des produits n'est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les dommages causés par une mauvaise opération ou au delà des spécifications du produit.

CPU LGA775 et installation Ventilateur (Le clip CPU est en option)

Quand vous installerez votre CPU, assurez vous que le CPU possède un système de refroidissement pour prévenir les surchauffes. Si vous ne possédez pas de système de refroidissement, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et installez le avant d'allumer l'ordinateur.

- Le CPU possède un capuchon de protection pour éviter de l'endommager (à enlever avant installation). Effectuer une rotation du CPU pour aligner la broche n°1 (triangle jaune) avec le coin en bas à gauche du socket.
- Prendre le CPU Clip bleu de MSI et le faire tourner afin qu'il s'aligne avec le socket.

- Il faut ensuite retirer la protection qui se trouve sur le socket de la carte mère. Veuillez ne pas toucher aux broches du socket.
- Aligner les indicateurs de couleur jaune (triangle sur le CPU & sur le clip), et utiliser le clip MSI pour fixer le processeur sur le socket en pratiquant de la façon indiquée sur la photo.
- Le CPU possède un capot plastique le protégeant. Ne jamais retirer le capot avant que le CPU ne soit installé.
- 6. Retirer la protection socket. Les broches du socket sont visibles.
- 7. irer le levier et ouvrir le plateau.
- 8. Aligner correctement les marques (clip + CPU).
- 9. Utilisez vos doigts pour assurer la connexion du CPU sur le socket
- 10. Le CPU est bien installé sur le socket.
- 11. Regarder si le CPU est bien positionné dans le socket. Sinon, retirez le CPU et installez le de nouveau. Refermer le plateau.
- Abaisser le levier, puis le sécuriser en l'attachant au mécanisme de rétention.
- Aligner les trous de la carte mère avec le ventilateur. Appuyer sur le ventilateur jusqu'à ce que les clips soient dans les trous de la carte.
- Appuyer sur les 4 parties (comme indiqué) puis effectuer une rotation (se référer aux marques) pour sécuriser.
- Retourner la carte mère pour s'assurer que les clips sont bien installés







A Noter: Si vous désirez retirer le processeur, aligner les 4 points comme indiqué précédemment, et utiliser le clip pour retirer le CPU.

MSI Vous Rappelle...

- 1. Vérifier la connexion du ventilateur de CPU avant de démarre le PC.
- Vérifier les informations dans le BIOS PC Health Status du H/W Monitor au sujet de la température du CPU.
- 3. Ne pas toucher les broches du CPU pour éviter de les endommager.
- 4. Le CPU possède un capot plastique le protégeant. Ne jamais retirer le capot avant que le CPU ne soit installé pour éviter les dommages.
- 5.Attention, vous ne pouvez installer/retirer qu'un nombre de fois limitée à environ 20 cycles, par conséquent veuillez ne pas effectuer cette opération trop souvent.


Mémoire

La carte mère possède deux slots (184 broches) pour modules de mémoire DDR DDR333 / DDR400 DDR SDRAM, et deux slots(240 broches) pour DDR2 533/ 400 DIMMs et supporte un maximum de mémoire jusqu'à 2GB DDR1 ou DDR2 DIMMs. Pour fonctionner correctement, il faut au moins installer un module de mémoire DIMM. (DDR1 or DDR2)

Comme les modules DDR2 ne sont pas interchangeables avec la DDR1 et que la DDR2 standard n'est pas compatible avec la DDR1, vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR2 sur le slot DDR2 (DIMM1 & DIMM3), et le module de mémoire DDR1 sur le slot DDR1 (DIMM2 & DIMM4). Une mauvaise installation peut causer des dommages sur la carte mère. Par ailleurs, il n'est pas possible de booter votre système si vous installez les modules de mémoire DDR1 & DDR2 simultanément.

(Pour les dernières mises à jours de mémoire supportées, merci de visiter http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php)

Installer au moins un module DIMM sur les slots. L'installation des modules de mémoires n'a pas de sens particulier. Vous pouvez installer soit des modules simples ou doubles faces selon vos besoins.



- Le DDR DIMM ne possède qu'une encoche en son centre. Ainsi il n'est possible de monter le module que dans un seul sens.
- 2. Insérez le module de mémoire DIMM verticalement dans le slot. Puis appuyez dessus
- 3. Le clip en plastique situé de chaque côté du module va se fermer automatiquement.


Alimentation

La carte mère supporte les alimentations ATX. Avant de brancher le connecteur d'alimentation, Il faut toujours vous assurer que tous les composants sont bien installés afin de ne pas les endommager. Une alimentation 300W ou supérieur est préconisée.

Connecteur d'Alimentation ATX 24 Broches : ATX1

Ce connecteur vous permet de connecter l'alimentation ATX. Pour ce faire assurez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens. Puis appuyer sur le câble.

Vous pouvez aussi utiliser une alimentation 20 broches, le détrompeur permettra de ne pas connecter l'alimentation sur les broches 11, 12, 23 & 24.




Connecteur d'Alimentation ATX 12V : JPW1

Le connecteur d'alimentation 12V est utilisé pour alimenter le CPU

Connecteur Floppy Disk Drive: FDD1

La carte offre un connecteur standard floppy disk drive (lecteur de disquette) qui supporte les disques 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88M.



Connecteur IDE: IDE1

La carte mère possède un contrôleur 32-bit Enhanced PCI IDE et Ultra DMA 66/100/133 qui procure les fonctions PIO mode 0~4, Bus Master, et Ultra DMA 33/66/100/133. Vous pouvez connecter jusqu'à 4 matériels (disques durs, CD-ROM, 120MB Floppy).

Le premier disque dur doit être connecté sur l'IDE1. L'IDE1 peut recevoir un matériel Maître et un Esclave. Vous devez configurer le second disque en mode Esclave et ce à l'aide du cavalier situé à l'arrière.



MSI Vous Rappelle...

Si vous voulez installer deux disques durs, vous devez configurer le second en Esclave en configurant le cavalier. Se référer à la documentation du disque dur pour les instructions.

Connecteurs Serial ATA contrôlés par Intel ICH6: SATA1/2/3/4

Le Southbridge de cette carte est Intel ICH6, qui supporte quatre connecteurs de série SATA1 ~ SATA4. SATA1 ~ SATA4 sont deux ports d'interface dual high-speed Serial ATA. 7 Chacun supporte la 1e génération de serial ATA (taux de transfert 150 MB/s).

Ces quatre connecteurs sont entièrement compatibles avec le Serial ATA 1.0.

Chaque connecteur peut être connecté à un disque dur.

MSI Vous Rappelle...

Ne pas tordre le câble à 90° afin de ne pas l'endommager et éviter les pertes de données lors du transfert.


Connecteur CD-In: CD1

Le connecteur est destiné au branchement audio du CD-ROM.



Connecteurs d'alimentation ventilateur: CPUFAN1/SYSFAN1

Le CPUFAN1 4 broches (ventilateur de processeur) et SYSFAN1 (system fan) 3 broches supportent le +12V. CPUFAN1 peut supporter 3 ou 4 broches. Lors de la




connexion du câble, assurez-vous que le fil rouge soit connecté au +12V et le fil noir connecté au "GND". Si la carte mère possède un système de gestion intégré, vous devez utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si vous voulez contrôler le ventilateur du CPU

MSI Vous rappelle...

Il faut touiours consulter votre revendeur au suiet du ventilateur.


Connecteur Port de série: JCOM1

La carte mère offre un connecteur port de série pour vous permettre de connecter un second matériel de série.




Connecteurs Front Panel: JFP1/JFP2

La carte mère procure 2 connecteurs pour les branchements électriques (LED disque dur...). JFP1 est compatible avec le Design Intel Front Panel I/O Connectivity.



Connecteur Audio Front Panel: JAUD1

Le connecteur audio JAUD1 vous permet de connecter l'audio en façade et est compatible avec Intel[®] Front Panel I/O Connectivity




MSI Vous rappelle...

Si vous ne voulez pas connecter l'audio en façade à l'aide des broches 5 & 6, 9 & 10 doivent être recouvertes par un cavalier pour envoyer le signal vers les ports audio à l'arrière. Autrement le connecteur Line-Out à l'arrière ne fonctionnera pas.



Connecteurs Front USB: JUSB1/ JUSB2

La carte mère procure deux connecteurs standard 2.0 JUSB1&JUSB2. La technologie USB 2.0 accroît le taux de transfert jusqu'à 480Mbps, ce qui est 40 fois plus rapide que l' USB 1.1. Idéal pour connecter des périphériques gourmand en bande passante (appareil photo numérique, caméra numérique etc).



MSI Vous Rappelle...

A noter que les broches VCC et GND doivent être correctement connecter afin d'éviter tout endommagement.

Cavalier Clear CMOS: JBAT1

La CMOS RAM intégré possède reçoit une alimentation d'une batterie externe qui permet de garder les données de configuration du système. Avec la CMOS RAM, le système peut

automatiquement booter avec les paramètres personnalisés du BIOS à chaque fois que le PC est allumé. Si vous voulez effacer la configuration du système, utilisez le CLR_CMOS1 (Cavalier Clear CMOS) pour effacer les données. Suivez les instructions de l'image pour effacer les données




MSI Vous Rappelle...

Vous pouvez effacer les données en positionnant le cavalier sur les broches 2-3 quand le PC n'est pas allumé. Puis il faut remettre le cavalier en position 1-2. Ne surtout pas effacer les données (Position 2-3) lorsque le PC est en fonction, cela endommagera la carte mère.

Slots PCI Express

Les slots PCI Express possèdent une large bande passante



L'architecture PCI Express procure une infrastructure I/O haute performance avec un taux de transfert de 2.5 GB/S sur un connecteur PCI Express 1x (Gigabit Ethernet, Tuner TV, contrôleur 1394...) Elle délivre des performances importantes pour les applications vidéos (multimedia, 3D...) De plus, l'architecture PCI Express procure une bande passante deux fois plus importante que celle procurée avec l'AGP 8x avec un taux de transfert de 4.0 GB/s pour le PCI Express 16 x et de 250 MB/s pour le PCI Express 1x. Vous pouvez insérer une carte d'expansion selon vos hesoins

Slots PCI (Peripheral Component Interconnect)

Les slots PCI vous permettent la connexion de cartes d'extension selon vos besoins. Pour installer ou retirer une carte PCI, il faut que le PC soit éteint. Si la carte PCI nécessite des réglages, veuillez vous reporter à la documentation fournie

PCI Interrupt Request Routing

avec cette dernière.

IRQ est l'abréviation de "interrupt request line". Les IRQ sont des signaux émis par des matériels. Les PCI IRQ sont connectés généralement au broches PCI bus INT A# ~ INT D# comme suivant:

04.74.74							
		Order1	Order2	Order3	Order4		
	PCI Slot 1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#		
	PCI Slot 2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#		
	PCI Slot 3	INT C	INT D#	INT A#	INT B#		

Setup du BIOS

Lorsque le PC démarre le processus de POST (Power On Self Test) se met en route. Quand le message ci-dessous apparaît, appuyer sur pour accéder au Setup.

DEL: Setup

Si le message disparaît avant que n'ayez appuyé sur la touche, redémarrez le PC à l'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi redémarrer en utilisant la combinaison de touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Page Principale



Standard CMOS Features

Cette fonction permet le paramétrage des éléments standard du BIOS.

Advanced BIOS Features

Cette fonction permet de paramétrer des éléments avancés du Bios.

Advanced Chipset Features

Cette option vous permet de paramétrer les éléments relatifs au registre du chipset, permettant ainsi d'optimiser les performances de votre système.

Integrated Peripherals

Utiliser ce menu pour paramétrer les périphériques intégrés.

Power Management Setup

Utilisez ce menu pour appliquer vos choix en ce qui concerne le power management.

PNP/PCI Configurations

Apparaît si votre système supporte PNP/PCI.

H/W Monitor

Cette entrée montre le statut de votre CPU, ventilateur.

Frequency/Voltage Control

Utiliser ce menu pour configurer vos paramètres de pour le contrôle de la fréquence et du voltage.

Load BIOS Defaults

Utiliser ce menu pour charger les paramètres par défaut du BIOS.

Set Password

Utiliser ce menu pour entrer un mot de passe

Save & Exit Setup

Sauvegarder les changements du CMOS et sortir de l'utilitaire de Setup.

Exit Without Saving

Abandonner tous les changements et sortir de l'utilitaire de Setup.\

Frequency/Voltage Control



Adjust CPU Ratio

Cet élément permet de modifier le ration CPU. Les paramètres vont de 8 à 50.

Auto Detect PCI CIk

Cet élément est utilisé pour détecter automatiquement les slots PCI. En position [Enabled], le système ne veut plus alimenter les slots PCI libres pour réduire les émissions éléctromagnétiques (EMI). Paramètres: [Enabled], [Disabled].

Spread Spectrum


Les cartes mères créent des EMI (Electromagnetic Interference). La fonction de Spread Spectrum réduit ces EMI. Si vous n'avez pas de problème d'EMI, laisser l'option sur Disabled, ceci vous permet une stabilité du système et des performances optimales. Dans le cas contraire, choisissez Enabled pour réduire les EMI. N'oubliez pas de désactiver cette fonction si vous voulez faire de l'overclocking, afin d'éviter tout problème. Les options : [Disabled], [Enabled].

CPU Clock

Cet élément vous permet de sélectionner la fréquence d'horloge du CPU Front Side Bus (en MHz), et c'est une possibilité d'overclocker le FDB en indiquant une fréquence supérieure.

For CPU FSB200: [200]~[235] For CPU FSB133: [133]~[165]

Load BIOS Default




Vous pouvez charger les paramètres par défaut procurés par le constructeur de la carte mère pour une performance stable.

Einleitung

Danke, dass Sie das 915P/G Combo2 Series (MS-7140 V2.X) ATX Mainboard gewählt haben. Das 915P/G Combo2 Series basiert auf den Intel 915P/G und Intel ICH6 Chipsätzen und ermöglicht so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um die fortschrittlichen Intel® P4 Prescott 533/ 800MHz Prozessoren im LGA775 Package aufzunehmen, stellt das 915P/G Combo2 Series die ideale Lösung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungs - desktopsystems dar.

Layout



Spezifikationen

CPU

- I Unterstützt Intel Pentium 4 Prescott Prozessoren im LGA775 Package.
- I Unterstützt Prozessoren bis hin zu Intel[®] Pentium 4 der Serien 3XX, 5XX und 6XX (EM64T) oder schnellere
- I Unterstützt Intel® Hyper-Threading Technology.
- I Unterstützt Intel® EIST Technology.
- I Um die neuesten Informationen zu unterstützten Prozessoren zu erhalten, suchen Sie bitte http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php auf

Chipsatz

- I Intel 915P/G Chipsatz
 - Unterstützt FSB 533/ 800 MHz.
 - Unterstützt PCI Express x 16/ x 1 Schnittstelle.
 - Unterstützt DDR333/ DDR400 oder DDR2 533/ DDR2 400 Speicher.
 - Integrierte Grafiklösung (nur 915G).
- I Intel ICH6 Chipsatz
 - Hochgeschwindigkeits- USB (USB2.0) Kontroller, 480Mb/Sek., 8 Anschlüsse.
 - 4 Serial ATA Anschlüsse mit Übertragungsraten von bis zu 1.5Gb/sek.
 - 1 Kanal Ultra ATA 66/100 Bus Master IDE Kontroller.
 - PCI Master V2.3, I/O APIC.
 - Unterstützt ACPI und ist abwärtskompatibel zur APM Stromsparfunktionalität.

Hauptspeicher

- I Unterstützt zwei ungepufferte DDR SDRAM DIMMs mit 2.5 Volt DDR 400/ 333 ohne ECC.
- I Unterstützt zwei ungepufferte DDR SDRAM DIMMs mit 1,8 Volt DDR2 533/ 400.
- I Unterstützt den Speicherausbau auf bis zu 2GB entweder mit DDR oder DDR2 DIMMs.
- I Unterstützt Dual Channel entweder mit DDR oder DDR2.

(Um den letzten Stand bezüglich der unterstützten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php)

Schnittstellen

- I Ein PCI Express x16 Slot (unterstützt PCI Express Bus, gemäß der Spezifikation V1.0a).
- I Ein PCI Express x1 Sockel (unterstützt PCI Express Bus, gemäß der Spezifikation V1.0a).
- I 3 x V2.3 / 32 bitPCI Sockel (3,3V/5V PCI Bus unterstützt).

On-Board IDE

- I In den ICH6 integrierter Ultra DMA 66/100 IDE Kontroller.
 - Unterstützt die Betriebsmodi PIO und Bus Mastering.
 - Bis zu zwei Ultra ATA Geräte anschließbar.
- I In den ICH6 integrierter Serial ATA/150 Kontroller.
 - Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 150MB/Sek.
 - Bis zu vier Serial ATA Laufwerke anschließbar.

Peripherieanschlüsse onboard

- I hierzu gehören:
 - 1 Anschluss für zwei Diskettenlaufwerke mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oder
 2.88 MB
 - 2 Serielle Schnittstelle und 1 Parallele Schnittstelle, die die Betriebsmodi SPP/EPP/ECP unterstützt
 - 8 USB 2.0 Anschlüsse (4 hintere/ 4 vordere)
 - 3 Audioanschlüsse (Eingang/ Ausgang/ Mikrofon).
 - 1 RJ45 LAN Buchse

Audio

- I In den Intel ICH6 Chipsatz integrierter AC97 Anschlusskontroller.
- I 6-Kanal Audio Codec ADI 1888.
 - Erfüllt die Anforderungen der Spezifikationen gemäß AC97 V2.3
 - Genügt den Audio- Leistungsanforderungen nach PC2001.

LAN (optional)

- I Realtek 8100C oder 8110S
 - Unterstützung von 10/100 Mbit/s, (1000 Mbit/s nur für 8110S)
 - Unterstützt ACPI Stromsparfunktionalität.

BIOS

- I Das Mainboard- BIOS verfügt über "Plug & Play"- Funktionalität, mit der angeschlossene Peripheriegeräte und Erweiterungskarten automatisch erkannt werden.
- I Das Mainboard stellt ein Desktop Management Interface (DMI) zur Verfügung, welches automatisch die Spezifikationen Ihres Mainboards aufzeichnet.

Abmessungen

I ATX Form Faktor: 30,5 cm x 20,5 cm.

Montage


I 6 Montagebohrungen.

Sonstiges

- I Unterstützt PS2 Tastatur/Maus.
- I Verfügt über einen Chipsatz zur Überwachung der Temperatur/Spannung der CPU.

Hinteres Anschlusspaneel

Das hintere Paneel verfügt über folgende Anschlüsse:



Hardware Setup

Dieses Kapitel informiert Sie darüber, wie Sie die CPU, Speichermodule und Erweiterungskarten einbauen, des weiteren darüber, wie die Steckbrücken auf dem Mainboard gesetzt werden. Zudem bietet es Hinweise darauf, wie Sie Peripheriegeräte anschließen, wie z.B. Maus, Tastatur, usw. Handhaben Sie die Komponenten während des Einbaus vorsichtig und halten Sie sich an die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

Hauptprozessor: CPU

Das Mainboard unterstützt Intel Pentium 4 Prescott Prozessoren, es verwendet hierzu einen CPU Sockel mit der Bezeichnung LGA775. Achten Sie beim Einbau bitte darauf, dass die CPU immer mit einem Kühler versehen sein muss, um Überhitzung zu vermeiden. Verfügen Sie über keinen Kühler, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und danach zu installieren, bevor Sie Ihren Computer anschalten.

Um die neuesten Informationen zu unterstützten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php.

MSI weist darauf hin...

Überhitzuna

Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig, stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen.

Übertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus unzulässigem oder Betrieb jenseits der Produktspezifikationen resultieren.

Einbau von CPU und Kühler beim LGA775 (CPU Clip optional)

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kühler anbringen, um Überhitzung zu vermeiden. Verfügen Sie über keinen Kühler, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und danach zu installieren, bevor Sie Ihren Computer anschalten. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwärmeleitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkühler installieren, um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kühler ordnungsgemäß zu installieren. Ein fehlerhafter Einbau führt zu Schäden an der CPU und dem Mainboard.

- Die CPU verfügt über eine Abdeckung auf der Anschlussfläche an der Unterseite, um die Kontakte der CPU vor Schaden zu bewahren. Drehen Sie sie bis die Markierung am Pin 1 (das gelbe Dreieck) sich in der linken unteren Ecke befindet. In wie fern diese zugänglich ist, hängt von der Verpackung der CPU ab.
- Entnehmen Sie bitte den mitgelieferten CPU Clip (Bild rechts) und drehen Sie Ihn in die gleiche Ausrichtung wie die CPU (Markierung Pin 1 in der linken unteren Ecke).
- 3. Bitte verwenden Sie 2 Hände, um die Abdeckung der Kontaktfläche (sofern vorhanden) zu entfernen. Bitte achten Sie darauf, die Kontakte nicht zu berühren.
- 4. Richten Sie die zwei Markierungen am Pin 1 aus (die Dreiecke auf CPU und CPU Clip), und verwenden Sie den CPU Clip um die CPU aufzunehmen, indem Sie die Klammern an beiden Seiten zur Mitte hin drücken, wie die Pfeile es anzeigen.
- 5. Um die Kontakte vor Schäden zu schützen, ist der CPU-Sockel auf der Oberseite mit einer Plastikkappe versehen. Lassen Sie ihn stets abgedeckt, um die Sockelpins zu schützen, bis Sie die CPU einbauen.
- Entfernen Sie die Kappe von der Seite des Hebelgelenks her. Die Pins des Sockels werden frei gelegt.
- 7. Heben Sie den Ladehebel an und öffnen Sie die Ladeplatte.
- 8. Richten Sie das Dreieck auf dem CPU Clip korrekt mit der Schräge der CPU aus und ebenso das Quadrat auf dem CPU Clip mit dem Haken des Sockels.
- Verwenden Sie Ihren Daumen und Mittelfinger, um durch Druck auf die Klammern die CPU frei zu geben, verwenden Sie dann den Zeigefinger um die CPU herunter zu drücken und so das ganze Modul auf dem CPU Sockel zu installieren.
- 10. Die CPU ist nun gut in den CPU Sockel eingesetzt.
- Vergewissern Sie sich durch Augenschein, ob die CPU gut im Sockel sitzt, dann entnehmen Sie den CPU Clip bitte mit 2 Fingern. Schließen Sie durch Umlegen die Ladeplatte auf dem Package.
- Schließen Sie den Hebel unter leichtem Druck auf die Ladeplatte und sichern Sie danach den Hebel mit dem Haken unter der Rückhalteklappe.
- 13. Richten Sie zunächst die Öffnungen des Mainboards mit dem Kühlkörper aus. Drücken Sie den Kühler nach unten bis die vier Klips in den Öffnungen des Mainboards einrasten.



- Drücken Sie die vier Haken herab, um den Kühlkörper zu befestigen. Drehen Sie danach die Riegel, um die Haken erneut zu verriegeln. (Beachten Sie die Richtungsmarkierungen auf den Riegeln)
- 15. Drehen Sie das Mainboard um, um sicher zu stellen, dass die Klipps korrekt sitzen.

Anmerkung: Wenn Sie die CPU ausbauen wollen, richten Sie die 4 Punkte erneut aus (entnehmen Sie Punkt 8 die Details) und drücken Sie den Clip auf, um die CPU herauszuheben.

MSI weist darauf hin...

- 1. Stellen Sie den festen Sitz Ihres CPU- Kühlers fest, bevor Sie das System anschalten.
- Überprüfen Sie die Temperatur der CPU im "H/W Monitor" der Hardwareüberwachung im BIOS.
- 3. Um Schäden zu vermeiden, berühren Sie keinesfalls die Pins des CPU Sockels.
- 4.Schützen Sie die Pins des CPU Sockels stets vor Schaden, indem Sie sie mit der Plastikkappe abdecken, immer wenn keine CPU installiert ist.
- Beachten Sie bitte, dass die CPU nur für maximal 20 Ein-/und Ausbauten entworfen wurde.
 Aus diesem Grund schlagen wir vor, dass Sie sie nicht allzu häufig entnehmen und wieder einsetzen

Speicher


Das Mainboard verfügt über zwei Sockel für ungepufferte 184-Pin DDR400 / 333 DDR und zwei Sockel für ungepufferte 240-Pin DDR2 533/ 400 DIMMs und unterstützt den Speicherausbau auf bis zu 2GB entweder mit DDR1 oder DDR2 DIMMs. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen, muss mindestens ein DIMM- Speichermodul (DDR1 oder DDR2) eingesetzt sein.

Da DDR2 und DDR1 Module ncht untereinander auswechselbar sind und der DDR2 Standard keine Abwärtskompatibilität aufweist, müssen DDR2 Speicherbausteine immer in einen DDR2 Sockel (DIMM1 & DIMM3), und DDR1 Speichermodule immer in einen DDR1 Sockel (DIMM2 & DIMM4) eingesetzt werden. Falsches Einsetzen kann das Mainboard beschädigen. Werden DDR1 und DDR2 Speichermodule gemeinsam eingesetzt, kann das System nicht hochfahren.

(Um den letzten Stand bezüglich der unterstützten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php)

Setzen Sie mindestens ein Speichermodul in einen Stecksockel. Gemäß Ihren Anforderungen können Sie entweder DDR1 oder DDR2 Module verwenden.

Vorgehensweise beim Einbau von DDR Modulen



- DDR1 oder DDR2 DIMMs haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen nur in einer Richtung in den Sockel.
- 2. Setzen Sie den DIMM- Speicherbaustein senkrecht in den DIMM- Sockel, dann drücken Sie ihn hinein, bis die goldenen Kontakte tief im Sockel sitzen.
- 3. Die Plastikklammern an den Seiten des DIMM- Sockels schließen sich automatisch.


Stromversorgung

Das Mainboard unterstützt zur Stromversorgung ATX Netzteile. Bevor Sie den Netzteilstecker einstecken, stellen Sie stets sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß eingebaut sind, um Schäden auszuschließen. Es wird ein Netzteil mit 300W oder mehr empfohlen.

ATX 24-Pin Stromanschluss: ATX1


Hier können Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschließen. Wenn Sie die Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung eingesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Drücken Sie dann den Netzteilstecker fest in den Steckersockel.

Sie können auch ein 20-Pin ATX Netzteil verwenden, wenn Sie möchten. Wenn Sie ein 20-Pin ATX Netzteil einsetzen möchten, stecken Sie bitte Ihr Netzteil beginnend bei den Pins 1 und 13 ein (Siehe Grafik rechts). Zudem sind zur Vermeidung einer falschen Installation die Pins 11, 12, 23 und 24 vertauschungssicher gestaltet.




ATX 12V Stromanschluss: JPW1

Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.



Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1

Das Mainboard verfügt über einen Standardanschluss für Diskettenlaufwerke mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oder 2,88 MB Kapazität.



IDE Festplattenanschluss: IDE1

Das Mainboard besitzt einen erweiterten 32-Bit PCI DIE und Ultra DMA 66/100 Kontroller, der die PIO Modi 0- 4 bereitstellt, Bus Mastering beherrscht und Ultra DMA 66/100 Funktionalität bietet. Es können bis zu zwei Festplatten, CD-ROM-, 120MB Disketten-Laufwerke und andere Geräte angeschlossen werden. Die erste Festplatte sollte immer an IDE1 angeschlossen werden. IDE1 kann ein Master- und ein Slave-Laufwerk verwalten. Das zweite Laufwerk muss durch das entsprechende Setzen einer Steckbrücke als Slave eingestellt werden.



MSI weist darauf hin...

Verbinden Sie zwei Laufwerke über ein Kabel, müssen Sie das zweite Laufwerk im Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehmen Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation der Festplatte, die der Festplattenhersteller zur Verfügung stellt.

Serial ATA Anschlüsse gesteuert durch den Intel ICH6: SATA1/2/3/4

Bei der Southbridge dieses Mainboards handelt es sich um den Intel ICH6, der die vier Serial ATA Anschlüsse SATA1~4 unterstützt.



SATA1~4 sind Zweikanal- Serial ATA Hochgeschwindigkeitsschnittstellen. Jede unterstützt Serial ATA der 1sten Generation mit einem Datendurchsatz von 150 MB/s. Jeder der Anschlüsse erfüllt vollständig die Serial ATA 1.0 Spezifikationen. An jedem Serial ATA Anschluss kann eine Festplatte angeschlossen werden.

MSI weist darauf hin...

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad, da dies zu Datenverlusten während der Datenübertragung führt.

CD-Eingang: CD1

Hier kann das Audiokabel des CD-ROM Laufwerkes angeschlossen werden.



Stromanschlüsse für Lüfter: CPUFAN1/SYSFAN1

Der vierpolige Anschluss CPUFAN1 (Prozessorlüfter) und der dreipolige Anschluss SYSFAN1 (Systemlüfter) unterstützen aktive Systemlüfter mit + 12V. CPUFAN1 kann drei- und vierpolige Stecker unterstützen.




Wenn Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte, der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Überwachung der Systemhardware und Steuerung der Lüfter versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lüfter mit Tacho, um diese Funktion zu nutzen.

MSI weist darauf hin

Bitten Sie stets Ihren Händler bei der Auswahl des geeigneten CPU Kühlers um Hilfe.

Serieller Anschluss: JCOM1

Das Mainboard bietet einen Anschluss für eine Serielle Schnittstelle, an die zusätzliche serielle Geräte angeschlossen werden können.



Frontpaneel Anschlüsse: JFP1/JFP2

Das Mainboard verfügt über zwei Anschlüsse für das Frontpaneel, diese dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs des Frontpaneels. JFP1 erfüllt die Anforderungen des "Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide".






JFP 1 JFP 2

Audioanschluss des Frontpaneels: JAUD1

Der Audio Vorderanschluss ermöglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgängen eines Frontpaneels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des "Intel[®] Front Panel I/O Connectivity Design Guide".




MSI weist darauf hin...

Wenn Sie die vorderen Audioanschlüsse nicht verwenden, müssen die Pins 5 & 6 und 9 & 10 mit sog. "Jumpern" gebrückt werden, um die Signalausgabe auf die hinteren Audioanschlüsse umzuleiten. Andernfalls ist der Line -Out Ausgang im hinteren Anschlussfeld ohne Funktion.

USB Vorderanschluss: JUSB1/ JUSB2

Das Mainboard verfügt über zwei Standard- USB- 2.0-Anschlüsse in Form der Stift- Blöcke USB1 und USB2. Die USB 2.0 Technologie erhöht den Datendurchsatz auf maximal 480Mbps, 40 mal schneller als USB 1.1, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB-



Peripheriegeräte anzuschließen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Plaver. Drucker. Modems und ähnliches.

MSI weist darauf hin...

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.

Steckbrücke zur CMOS-Löschung: JBAT1

Auf dem Mainboard gibt es einen sogenannten CMOS Speicher (RAM), der über eine Batterie gespeist wird und die Daten der Systemkonfiguration enthält. Er ermöglicht es dem

Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wollen Sie die Systemkonfiguration löschen, verwenden Sie hierfür JBAT1 (Clear CMOS Jumper - Steckbrücke zur CMOS Löschung). Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik, um die Daten löschen.




MSI weist darauf hin...

Sie können den CMOS löschen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, während das System ausgeschaltet ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zurück. Löschen Sie den CMOS nicht, solange das System angeschaltet ist, dies würde das Mainboard beschädigen.

PCI Express Sockel

Die PCI Express Slots verwenden eine serielle Anschlusstechnologie, die sich durch eine hohe Bandbreite und eine niedrige Anzahl an Pins auszeichnet und die Intels Plattform für Hochleistungsdesktops mit dem Intel Pentium 4 Prozessor mit HT Technologie unterstützen.



Die PCI Express Architektur stellt eine Hochleistungs- Ein-/Ausgabe - Infrastruktur für Desktop Plattformen mit Datendurchsätzen zur Verfügung, die bei 2,5 Giga- Übertragungen pro Sekunde über eine PCI Express x1 Leitung für Gigabit- Lan, TV - Karten, 1394 Kontroller und allgemeine Ein- und Ausgabe anfängt. Zudem werden Desktopplattformen mit PCI Express Architektur entworfen, um Höchstleistungen in Bezug auf Videodarstellung, Grafik, Multimedia- und weitere hoch entwickelte Anwendungen zu bieten. Ferner offeriert die PCI Express Architektur eine Hochleistungsgrafikinfrastruktur für Desktopplattformen, die die Leistungsfähigkeit bestehender AGP8x Designs mit Übertragungsraten von 4.0 Gbit/Sek über eine PCI Express 16-fach Leitung für Grafikkarten verdoppelt, während PCI Express 1-fach Übertragungsraten von 250 MBit/Sek unterstützt.

Hier können Sie Erweiterungskarten gemäß Ihren Anforderungen einsetzen. Stellen Sie sicher zuerst den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie Erweiterungskarten ein- oder ausbauen.

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slots

Die PCI Steckplätze ermöglichen Ihnen den Einsatz von PCI- Karten, um das System Ihren Anforderungen anzupassen. Stellen Sie vor dem Einsetzen oder Entnehmen von Karten sicher, dass Sie den Netzstecker gezogen haben. Studieren Sie bitte die Anleitung Erweiterungskarte, iede notwendige Softwareeinstellung für um Hard oder Erweiterungskarte vorzunehmen, sei an \<u>\</u> Steckbrücken ("Jumpern"), Schaltern oder im BIOS.

PCI Interrupt Request Routing

Die IRQs (Interrupt Request Lines) sind Hardwareverbindungen, über die Geräte Interruptsignale an den Prozessor senden können. Die PCI IRQ Pins sind typischer Weise in der folgenden Art mit den PCI Bus Pins INT A# ~ INT D# verbunden:

	Reihenfolge1	Reihenfolge2	Reihenfolge3	Reihenfolge4
PCI Slot 1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCI Slot 2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#
PCI Slot 3	INT C	INT D#	INT A#	INT B#

BIOS Setup

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test - Selbstüberprüfung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, drücken Sie die Taste <Entf>(), um das Setup aufzurufen.

DEL: Setup

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie möchten immer noch ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die "RESET"-Taste am Gehäuse betätigen. Sie können das System außerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf> drücken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und).

Hauptmenü



Standard CMOS Features

In diesem Menü können Sie die Basiskonfiguration Ihres Systems anpassen, so z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um Award -eigne weitergehende Einstellungen an Ihrem System vorzunehmen.

Advanced Chipset Features

Verwenden Sie dieses Menü, um die Werte in den Chipsatzregistern zu ändern und die Leistungsfähigkeit Ihres Systems zu optimieren.

Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für in das Board integrierte Peripheriegeräte vorzunehmen.

Power Management Setup

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für die Stromsparfunktionen vorzunehmen.

PNP/PCI Configurations

Dieser Eintrag erscheint, wenn Ihr System Plug and Play- Geräte am PCI-Bus unterstützt.

H/W Monitor

Dieser Eintrag gibt den "Gesundheitszustand" Ihres PCs wieder.

Frequency/Voltage Control

Hier können Sie Einstellungen zu Taktfrequenz und Spannung vornehmen.

Load BIOS Defaults

In diesem Menü können Sie jene Werkseinstellungen für das BIOS laden, die der Hersteller für den leistungsoptimierten Systembetrieb vorgibt.

Set Password

Verwenden Sie dieses Menü, um das Kennwort einzugeben.

Save & Exit Setup

Abspeichern der BIOS-Änderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

Exit Without Saving

Verlassen des BIOS' ohne Speicherung, vorgenommene Änderungen verfallen.

Frequency/Voltage Control

Menu Level > Spread Spectrum [-0.35%] CPU Clock [133MHz]	Current CPU Clock Adjust CPU Ratio	[8 X]	Item Help
	Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum	[Enabled] [-0.35%]	Menu Level →

Adjust CPU Ratio

Hier können Sie die CPU-Taktrelation (den Taktmultiplikator) angeben. Die möglichen Einstellungen reichen von [8] bis [50].

Auto Detect PCI CIk

Hier wird automatisch festgestellt, welche PCI- Sockel belegt sind. Lautet die Einstellung auf "Enabled" (eingeschaltet), deaktiviert das System die Taktung leerer PCI- Sockel, um die Elektromagnetische Störstrahlung zu minimieren. Mögliche Einstellungen: [Enabled] (eingeschaltet) und [Disabled] (ausgeschaltet).

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der Pulse Elektromagnetische Interferenzen (sog. EMI). Die "Spread Spectrum" Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden. Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmögliche Systemstabilität und -leistung zu gewährleisten. Stellen für sie EMI ein Problem dar, wählen Sie hier die gewünschte Spanne zur EMI- Reduktion. Denken Sie daran "Spread Spectrum" zu deaktivieren, wenn Sie übertakten, da sogar eine leichte Schwankung eine vorübergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um Ihren übertakteten Prozessor zum Einfrieren zu bringen.


CPU Clock

Hier können Sie die Frequenz des externen CPU Taktes (CPU Front Side Bus) wählen (in MHz) und durch Höhersetzen der Frequenz des FSB den Prozessor übertakten. Mögliche Einstellungen:

Für CPUs mit FSB200: [200]~[235] Für CPUs mit FSB133: [133]~[165]

Load BIOS Default


Hier können Sie die Voreinstellungen für den stabilen Betrieb laden, die der Mainboardhersteller vorgibt.



简介

感谢您购买 915P/G Combo2 (MS-7140 v2.X) Series ATX 主板。915P/G Combo2 Series 是基于 Intel 915P/G & Intel ICH6 芯片组,支持 LGA775 封装的 Intel® P4 Prescott 533/800MHz 处理器,915P/G Combo2 Series 提供了高性能、专业化的桌面平台解决方案。

布局



规格

CPU

- I 支持 Intel Pentium 4 Prescott LGA775 处理器
- 支持到 Pentium 4 3XX, 5XX, 6XX (EM64T) 序列处理器,或更高速度
- Ⅰ 支持 Intel Hyper-Threading (超线程) 技术
- I 支持 Intel EIST Threading 技术
- 要了解关于 CPU 的最新信息,请访问

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php

芯片组

- I Intel 915P/G 芯片组
 - 支持 FSB 533/800 MHz.
 - 支持 PCI Express x 16/x 1 界面
 - 支持 DDR333/ DDR400 内存界面,或 DDR2 533/ DDR2 400 内存界面
 - 集成了显卡控制器(仅对于 915G)
- I Intel ICH6 芯片组
 - 高速的 USB (USB2.0) 控制器,速度高达 480Mb/sec, 8 个端口
 - 4个 Serial ATA 端口,速度可高达 1.5Gb/s
 - 1 通道 Ultra ATA 66/100 总线 Master IDE 控制器
 - PCI Master v2.3. I/O APIC
 - 支持 ACPI 和 legacy APM 电源管理

主内存

- 支持2条无缓冲/无 ECC的 2.5 Volt DDR 400/333 SDRAM
- 支持 2 条无缓冲的 1.8 Volt DDR2 533/400 SDRAM
- Ⅰ 支持的最大容量为 2GB, DDR 或 DDR2 内存
- I 支持双通道 DDR 或 DDR2

(要了解内存模组的最新信息,请访问

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php_)

插槽

- I 1条 PCI Express x16 插槽 (兼容 PCI Express Bus 规格 v1.0a)
- I 1条 PCI Express x1 插槽(兼容 PCI Express Bus 规格 v1.0a)
- 3条 PCI 2.3 32-bit PCI 总线插槽(支持 3.3v/5v PCI 总线界面)

板载 IDE

- I 1 个 Ultra DMA 66/100 IDE 控制器集成于 ICH6 中
 - 支持 PIO. Bus Master 工作模式
 - 最多可连接 2 台 Ultra ATA 设备
- I Serial ATA/150 控制器集成于 ICH6 中
 - 传输速度可高达 150MB/sec
 - 最多可连接 4 台 Serial ATA 设备

板载周边

- Ⅰ 板载周边包括:
 - 1 个软驱接口, 支持 2 台 360K, 720K, 1.2M, 1.44M 和 2.88 Mbytes 的软驱
 - 2 个串行接口(后置* 1/ 前置* 1), 1 个支持 SPP/EPP/ECP 模式的并行接口
 - 8个USB 2.0端口(后置* 4/前置* 4)
 - 3 个音频(Line-In/Line-Out/Mic)端口
 - 1 个 RJ-45 LAN 插孔

音频

- I AC97 连接控制器集成于 Intel ICH6 芯片组中
- 6-声道音频编解码 ADI 1888.
 - 符合 AC97 v2.3 规格
 - 满足 PC2001 音频性能要求

LAN

- I Realtek 8100C 或 8110S
 - 支持 10Mb/s 和 100Mb/s (1000Mb/s=>仅对于 8110S)
 - 支持 ACPI 电源管理

BIOS

- I 主板的 BIOS 提供"Plug & Play" (即插即用)功能,能够自动侦测周边设备和连接于主板上的扩展卡
- Ⅰ 主板提供了桌面管理界面(DMI)功能,可记录您主板的规格

尺寸

I ATX 规格尺寸: 30.5 cm x 20.5 cm.

固定孔


■ 6 个固定孔。

其他

- Ⅰ 支持 PS2 键盘/鼠标
- Ⅰ 硬件监视,可以监视 CPU 温度和电压

后置面板

后置面板提供以下接口:



硬件安装

这一章主要告诉您如何安装 CPU,内存,扩展卡,也会告诉您怎样设置主板上的跳线,并提供连接外围设备的指导,如鼠标、键盘等。安装时,请谨慎拿各零部件并且按照安装说明的步骤进行。

中央处理器: CPU

本主板支持 LGA775 封装的 Intel[®] Pentium 4 Prescott 处理器。主板使用的是 LGA775 封装的 CPU 插槽,可使 CPU 安装过程简化。当您在安装 CPU 时,请务必确认您使用的 CPU 带有防过热的散热片和降温风扇。如果您的 CPU 没有散热片和降温风扇,请与经销商联系,购买或索取以上设备,并在开机之前妥善安装。

要了解关于 CPU 的最新信息,请访问

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php.

微星提醒您...

温度过高

温度过高会严重损害 CPU 和系统,请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作,保护 CPU 以免过热烧毁。

超频

此主板的设计支持超频。但是,请先确认您的组件在超频过程中可支持非正常设定。我们并不推荐您在标准规格以外的情况下运行此设备。对于任何非正常的设定或在标准规格以外运行本设备所造成的损失,我们不予担保。

LGA775 CPU 和风扇的安装 (CPU 夹子为选配)

当您安装CPU时,请确认CPU带有散热片和风扇放置在CPU顶部,以防止CPU过热。如果您没有散热片和风扇,请联系经销商以购买和安装。然而,请不要忘记用一些散热胶涂在CPU表面,使它更好得散热。

请根据以下步骤正确安装CPU和风扇。错误的安装可能会引起您CPU和主板的损毁。

1. CPU 底部有一个底座保护片,可保护 CPU 底座避免损害。旋转 CPU, 使得针脚 1 的指示标志(黄色三角形)位于左下角。具体情况要根据 CPU 的包装而定。



- 2. 取出随带的 CPU 夹子(如右图所示),并旋转至与 CPU 相同的方向(针脚 1 的指示标志 位于左下角)。
- 3. 用双手取下 CPU 的底座保护片 (若有的话)。请勿触碰针脚。
- 4. 对齐两个针脚 1 的指示标志(CPU 和 CPU 夹子上的三角形),然后使用 CPU 夹子夹在 CPU 上方,把夹子两边向中间按,如下图所示。
- 5. CPU 插槽上有一个塑料保护盖,可保护 CPU 针座避免损害。在安装 CPU 之前,请不要取下此塑料保护盖,以防针脚受损。
- 6. 取下塑料保护盖, 会看到针脚的插槽。
- 7. 抬起拉杆,打开盖盘。
- 8. 对齐 CPU 夹子上的三角形标记与 CPU 斜边,对齐 CPU 夹子边缘与插槽上的钩子。
- 9. 用拇指和中指把夹子向中间推,以松开 CPU,然后把 CPU 向下按,使整个模块安装到 CPU 插槽上。
- 10. CPU 已经安装到插槽中。
- 11. 目测查看 CPU 是否已固定在插槽中,再用双指取下 CPU 夹子。然后盖上盖盘。
- 12. 把拉杆轻轻地向下按到盖盘下。然后用插槽边的钩子固定住拉杆。
- **14.** 把 **4** 个钉钩向下按,以固定风扇。然后旋转锁定开关(请查看上面标示出的正确方向)以固定钉钩。
- 15. 翻转主板,确认钉钩的一端已被正确插入。

注意: 若您要取下 CPU,请再次对齐 4 点(请查看第 8 步骤),并用夹子夹住 CPU 向上提起,以取出。

微星提醒您...

- 1. 在您开启系统之前,确认您的 CPU 风扇已正确安装。
- 2. 请在 BIOS 中的 PC Health Status 查看 CPU 温度。
- 3. 请勿触摸 CPU 插槽针脚, 以避免受损。
- 4. 只要 CPU 尚未安装, 请把塑料盖覆在 CPU 插槽上, 以免插槽的针脚受损。
- 5. 请注意 CPU 的安插/拔取的寿命为 20 次。因此我们建议您不要频繁地插拔 CPU。

内存

主板提供 2 条插槽,可以插入 184-pin 无缓冲的 DDR333 / DDR400 DDR SDRAM 内存,主板提供 2 条插槽,可插入 240-pin 无缓冲的 DDR2 533/ 400 内存。无论是 DDR1 或 DDR2,它支持的 内存最大容量为 2GB。您至少要安装一条内存(DDR1 或 DDR2)在插槽,以保证系统正常工作。由于 DDR2 模组与 DDR1 不可互换,而且 DDR2 标准并不向下兼容,因此您只能把 DDR2 内存安装于 DDR2 插槽(DIMM1 & DIMM3)中,DDR1 内存安装于 DDR1 插槽(DIMM2 & DIMM4)中。错误的安装会引起系统的损毁。另外,若您同时安装了 DDR1 和 DDR2 模组,系统将无法启动。(要了解内存模组支持的更新,请访问


http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php) 您至少要安装一条内存模组在插槽中。您可以根据自己的需求,安装 DDR1 或 DDR2 内存。







安装 DDR 内存



- 1. DDR1 或 DDR2 DIMM 内存条的中央仅有一个缺口。
- 2. 将 DIMM 内存垂直插入 DIMM 插槽中,并确保缺口的正确位置。
- 3. DIMM 插槽两边的塑料卡口会自动闭合。


电源适配器

主板使用 ATX 结构的电源适配器给主板供电。在连接电源适配器之前,请务必确认所有的组件都已正确安装,并且不会造成损坏。建议您使用功率为 300W 或以上的电源。

ATX 24-Pin 电源接口: ATX1

此接口可连接 ATX 24-Pin 电源适配器。在与 ATX 24-Pin 电源适配器相连时,请务必确认,电源适配器的接头安装方向正确,针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入,并使其与主板电源接口稳固连接。

若您喜欢,也可以使用 20-pin 的 ATX 电源适配器。若您要使用 20-pin 的 ATX 电源适配器 请顺着 pin 1 和 pin 13 插上电源适配器(参阅右示图例)。 pin 11, 12, 23 和 24 具有防呆设计,以避免安装错误。




ATX 12V 电源接口: JPW1

此 12V 电源接口用于为 CPU 供电。



软盘驱动器接口: FDD1

主板提供了 1 个标准的软盘驱动器接口 FDD1, 支持 360K, 720K, 1.2M, 1.44M 和 2.88M 的软盘驱动器。



IDE Connectors: IDE1

主板有 1 个 32-bit 增强 PCI IDE 和 Ultra DMA 66/100 控制器,支持 PIO 模式 0~4, Bus Master 和 Ultra DMA 66/100 工作模式,且它最多可连接 2 个设备,例如硬盘、CD-ROM、120MB 软驱和其他设备。

第一个硬盘应该连接到 IDE1 接口。IDE1 可以连接 1 个 Master (主)设备和 1 个 Slave (从)设备。通过跳线的正确设置,您可以配置第二个硬盘到 Slave (从)模式。

微星提醒您...

如果您打算在一条硬盘线上连接两个硬盘,您必须将第二个硬盘设为从盘。请参考硬盘所附的说明 手册设定主/从盘模式。

由 ICH6 控制的 Serial ATA 接口: SATA1/2/3/4

此主板的南桥芯片是 Intel ICH6,它支持 4 个 serial 接口 SATA1~4。 SATA1~4 都是高速串行 Serial ATA 端口。每个接口都支持第一代 Serial ATA,数据速率达到 150 MB/s。SATA1~4 接口都兼容 Serial ATA1.0 规格。



微星提醒您...

请勿把 serial ATA 数据线折成 90 度,否则会造成传输时数据的丢失。

CD-In 接口: CD1

此接口为 CD-ROM 的音频接口。



风扇电源接口: CPUFAN1/SYSFAN1

此 4-pin 的 CPUFAN1 (处理器风扇) 和 3-pin 的 SYSFAN1 (系统风扇) 支持+12V 的系统散热风扇,可使用 3-pin 或 4-pin 的接头。当您将接线接到风扇接头时,请注意红色线为正极,必




须接到+12V,而黑色线是接地,必须接到 GND。如果您的主板有系统硬件监控芯片,您必须使用一个特别设计的支持速度侦测的风扇方可使用此功能。

微星提醒您...

请询问厂商以使用适当的 CPU 降温风扇。


串行接口:JCOM1

主板提供了一个串行接口,可让您连接次要的串行设备。




前置面板接口:JFP1/JFP2

主板提供了 2 组机箱面板和电源开关、指示灯的连接接口 JFP1 和 JFP2。JFP1 是符合 Intel® I/O 面板连接设计向导的。



前置音频接口: JAUD1

您可以在前置面板接口 JAUD1 上连接一个音频接口, JAUD1 是符合 Intel[®] I/O 面板连接设计向导的。




微星提醒您...

如果您不想使用前置音频,针脚 5 & 6, 9 & 10 必须用跳线帽短接,这样输出信号才会转到后面的音频端口。否则后面的 Line-Out 音频接口将不起作用。10 0 2

前置 USB 接口: JUSB1/ JUSB2

主板提供 2个 USB2.0 的接口 JUSB1、JUSB2。USB 2.0 技术提高数据传输速度,达到 480Mbps,是 USB1.1 的 40 倍。它可连接高速数据传输速率的 USB 界面周边设备,如 USB HDD、数码相机、MP3 播放器、打印机、调制解调器等。



微星提醒您...

请注意, VCC 和 GND 的针脚必须安插正确, 否则会引起主板的损毁。

清除 CMOS 跳线: JBAT1

主板上建有一个 CMOS RAM, 其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置电池来维持。 CMOS RAM 是在每次启动计算机的时候引导操作系统的。 若您想清除保存在 CMOS RAM 中的系统配置信息,可使用 JBAT1 (清除 CMOS 跳线)清除数据。请按照指示方法清除数据:




微星提醒您...

在系统关闭时,您可通过短接 2-3 针脚来清除 CMOS 数据。然后,返回到 1-2 针短接的状态。请避免在系统开机时清除 CMOS,这样可能会对主板造成损害。

PCI Express 插槽

PCI Express 插槽具有高带宽、针脚数目少、串行、相互连接技术等特性,支持使用 HT 超线程技术、Intel Pentium 4 处理器的 Intel 高性能的台式机。



PCI Express 结构为台式机提供了高性能 I/O 基本架构,起始的传输速度为每秒 2.5 千兆,PCI Express x1 可用于 Gigabit Ethernet (千兆网卡)、TV 转接卡、1394 控制器和普通用途 I/O。同样,具有 PCI Express 结构的台式机会被应用于视频、图像、多媒体和其他复杂的应用程序。此外,PCI Express 结构用于图像控制器为台式机提供了高性能的图像基本架构(PDF, 166Kb),通过PCI Express x16,性能是现有 APG8x 的 2 倍,传输速度达到 4.0 GB/s,而 PCI Express x1 支持的传输速度为 250 MB/s。

您可以根据自己的需求安装扩展卡。当您添加或取下扩展卡时,请先确认已经拔下电源插头。

PCI (周边设备连接) 插槽

PCI 插槽可安装您所需要的扩展卡。当您在安装或拆卸扩展卡的时候,请务必确认已将电源插头拔除。同时,请仔细阅读扩展卡的说明文件,安装和设置此扩展卡必须的硬件和软件,比如跳线或 BIOS 设置。

PCI 中断请求队列

IRQ 是中断请求队列和中断请求确认的缩写,将设备的中断信号送到微处理器的硬件列表。PCI的 IRQ 针脚一般都是连接到如下表所示的 PCI 总线的 INT A#~ INTD# 引脚:

	Order1	Order2	Order3	Order4
PCI Slot 1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCI Slot 2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#
PCI Slot 3	INT C	INT D#	INT A#	INT B#

BIOS 设置

计算机加电后,系统将会开始 POST (加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时,按键即可进入设定程序。

DEL: Setup

如果信息在您做出反应前就消失了,而您仍需要进入 Setup, 请关机后再开机或按机箱上的 Reset 键, 重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl>、<Alt>和<Delete>键来重启系统。

主页面



Standard CMOS Features (标准 CMOS 特性设定)

使用此菜单可对基本的系统配置进行设定。如时间, 日期等。

Advanced BIOS Features (高级 BIOS 特性设定)

使用此菜单可对 Award®系统的高级特性进行设定。

Advanced Chipset Features(高级芯片组特性设定)

使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值,优化系统的性能表现。

Integrated Peripherals (整合周边设定)

使用此菜单可以对周边设备进行特别的设定。

Power Management Setup (电源管理特性设定)

使用此菜单可以对系统电源管理进行特别的设定。

PNP/PCI Configurations (PnP/PCI 配置)

此项仅在您系统支持 PnP/PCI 时才有效。

H/W Monitor (硬件监视)

此项显示了您 PC 硬件的当前状态,例如 CPU、风扇等。

Frequency/Voltage Control (频率/电压控制)

使用此菜单可以进行频率和电压的特别设定。

Load BIOS Defaults (载入 BIOS 缺省值)

选择此项可载入工厂设置的 BIOS 系统设定缺省值。

Set Password(设置密码)

使用此项菜单可设置密码。


Save & Exit Setup (保存后退出)

保存对 CMOS 的修改, 然后退出 Setup 程序。

Exit Without Saving (不保存退出)

放弃对 CMOS 的修改, 然后退出 Setup 程序。

频率/电压控制



Adjust CPU Ratio (调整 CPU 倍频)

此项用于调整 CPU 倍频的。设置范围从[8]到[50]。

Auto Detect PCI CIk(自动侦测 PCI 时钟)

此项用于自动侦测 PCI 插槽。当设置为[Enabled],系统将移除(关闭)闲置的 PCI 插槽时钟,以最小化电池干扰(EMI)。设定值有:[Enabled],[Disabled]。

Spread Spectrum (频展)

当主板上的时钟震荡发生器工作时,脉冲的极值(尖峰)会产生 EMI(电磁干扰)。频率范围设定功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰,所以脉冲波的尖峰会衰减为较为平滑的曲线。如果您没有遇到电磁干扰问题,将此项设定为[Disabled],这样可以优化系统的性能表现和稳定性。但是如果您被电磁干扰问题困扰,请开启此项,这样可以减少电磁干扰。注意,如果您超频使用,必须将此项关闭。因为即使是微小的峰值漂移(抖动)也会引入时钟速度的短暂突发,这样会导致超频的处理器锁死。

CPU Clock (CPU 时钟)

此项可让您选择 CPU 前端系统总线的频率(以 MHz 为单位),通过调整 FSB 到更高频率对处理器进行超频。设定值:

对于 CPU FSB200: [200]~[235] 对于 CPU FSB133: [133]~[165]

载入 BIOS 缺省值


您可载入主板制造商提供的稳定系统的 BIOS 设置缺省值。



簡介

感謝您選購 915P/G Combo2 (MS-7140 v2.X) ATX 系列主機板,915P/G Combo2 系列主機板係採用 Intel 915P/G 及 Intel ICH6 晶片組,以期提供系統最佳化效能。並針對新一代的 Intel® P4 Prescott 533/ 800MHz (LGA775 插槽)處理器來設計的,故 915P/G Combo2 系列可提供您高效能及專業的桌上型電腦平台解決方案。

主機板配置圖



主機板規格

中央處理器

- I 支援 LGA775 封裝的 Intel Pentium 4 Prescott 處理器。
- 支援 Pentium 4 至 3XX, 5XX, 6XX (EM64T)系列處理器或更高時脈。
- I 支援 Intel Hyper-Threading(超執行緒)技術。
- I 支援 Intel EIST。
- I 有關更多的 CPU 訊息,請您至微星科技網站 http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php

晶片組

- I Intel 915P/G 晶片組
 - 支援 FSB 533/800 MHz 外頻時脈。
 - 支援 PCI Express x 16/x 1 界面卡。
 - 支援 DDR333/ DDR400 或 DDR2 533/ DDR2 400 等時脈的記憶體。
 - 整合圖形控制器(僅供 915G)。
- I Intel ICH6 晶片組
 - 高速 USB (萬用串列匯流排 2.0 版)控制器,480Mb/秒,八個連接埠。
 - 四個 Serial ATA 連接埠傳輸速度可達 1.5Gb/秒。
 - 一個 Ultra ATA 66/100 主控模式 IDE 匯流排控制器。
 - 主控模式 PCI 2.3 版, I/O APIC。
 - 支援 ACPI 及進階電源管理方式及傳統的支援。

記憶體

- I 支援兩條 unbuffered/ non-ECC DIMM 模組(2.5V)的 DDR 400/ 333 記憶體。
- 支援兩條 unbuffered DIMM 模組(1.8V)的 DDR2 533/400 記憶體。
- Ⅰ 支援高達 2GB 的記憶體容量, DDR 或是 DDR2 DIMMs 模組。
- 支援雙涌道,DDR或是DDR2。

(有關更多的記憶體模組訊息,請您至微星科技網站

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php)

插槽

- 一個 PCI Express x16 插槽(支援 PCI Express 匯流排 1.0a 版規格)。
- I ─個 PCI Express x1 插槽(支援 PCI Express 匯流排 1.0a 版規格)。
- Ⅰ 三個主控式匯流排插槽(支援 3.3v/5v 等 PCI 匯流排介面卡)。

內建 IDE

- 一個 Ultra DMA 66/100 IDE 控制器整合於 ICH6 晶片之中。
 - 支援 PIO、主控式匯流排操作模式。
 - 可連接多達二部 Ultra ATA 裝置。
- Ⅰ 串列式(SATA), Serial ATA/150 控制器亦整合於 ICH6 晶片之中。
 - 高達 150MB/每秒的傳輸速度。
 - 可連接至四部 SATA 裝置。

內建潤邊輸出

- Ⅰ 內建調邊包括:
 - 一個軟碟機埠,可支援兩部 360K/720K/1.2M/1.44M/2. 88MB 規格的軟碟機。
 - 二個序列埠(背板一個/面板一個)及一個平行埠,可支援 SPP/EPP/ECP 模式。
 - 八個 USB2.0 版連接埠(背板*4/面板*4)。
 - 三個音效輸入/音效輸出/麥克風輸入埠。
 - 一個 RJ-45 網路連接埠。

音效

- I AC97 連接控制器整合在 Intel ICH6 晶片之中。
- I 6 誦道音效晶片(ADI 1888)。
 - 符合 AC97 v2.3 規格。
 - 符合 PC2001 規格對聲音效能的要求。

區域網路 LAN

- 網路晶片 Realtek 8100C (預設晶片) 或 8110S (選配晶片)
 - 支援 10Mb/s 及 100Mb/s 兩種模式, 8110S 網路晶片更另外支援高達 1000 Mb/s 模式。
 - 支援 ACPI 電源管理模式。

BIOS

- 主機板 BIOS 提供「隨插即用」功能,可自動偵測板上的調邊裝置及擴充卡。
- 本主機板提供桌面管理介面(DMI)功能,可記錄主機板的規格。

尺寸

I ATX 規格: 30.5 公分(長)x 20.5 公分(寬)。

裝機孔


▶ 六個裝機孔。

其他

- I 支援 PS2 介面滑鼠/鍵盤。
- 硬體監控,監控處理器的温度及電壓。

背板

主機板後面的背板提供下列各項連接器:



硬體安裝

本章將教您安裝中央處理器、記憶體模組、擴充卡及設定主機板上的跨接器。附帶並告訴您如何連接滑鼠鍵盤等調邊裝置。進行安裝時請小心處理零組件並遵守安裝步驟。

中央處理器:CPU

本主機板支援 Intel Pentium 4 Prescott 處理器,所使用的 CPU 插槽稱之爲 LGA775。當您在安裝 CPU 時,請確認附有散熱器與冷卻風扇以防止 CPU 過熱。如果沒找到散熱器與冷卻風扇,請洽詢經銷商購買,並在啟動電腦之前,將散熱器正確地安裝在您的主機板上。

有關更新的 CPU 訊息,請您至微星科技網站:

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php.

MSI 提醒您...

溫度過高

溫度過高將會嚴重損壞您的 CPU 及系統,請確保您的散熱風扇可以正常運作,以保護 CPU,避免 發生過熱的情形。

超頻使用

本主機板儘管設計成爲可超頻運作。然而當您將其調整爲超頻運作時,請確認您的系統元件及週邊是可以忍受如此非正常的設定。任何在非本產品規格建議下的運作方式,我們將不保證其造成的損壞及運轉時的風險。

安裝 LGA775 規格的中央處理器及風扇(CPU 晶片是可選擇性的)

當您在安裝 CPU 時,請確認附有散熱器與冷卻風扇以防止 CPU 過熱。如果沒找到散熱器與冷卻風扇,請洽詢經銷商購買,並在啟動電腦之前,將散熱器正確地安裝在您的主機板上。同時,別忘了在處理器(CPU)上均勻的塗上散熱器所附的散熱膏以提昇散熱的效果。

下列步驟將會正確地引導您 CPU 散熱風扇的安裝,錯誤的安裝方式將導致您主機板及 CPU 的損壞。

- 1. 在主機板的 CPU 底座上有一個方蓋子保護著 CPU 底座的接腳避免受損。把第一腳指示器 (黃色的三角形) 翻轉至左方底部,如此一來方能便於 CPU 的安裝。
- 2. 取出 CPU 所附的環扣(如右圖所示) 然後將其轉至與 CPU 相同的方向 (第一腳指示器是在左方底部)。
- 3. 以雙手移去方形保護蓋,請注意不要觸碰到針腳。

- 4. 對齊兩個針腳 1 指示器(在 CPU 及 CPU 環扣上的三角形),用 CPU 環扣將 CPU 夾起來, 從環扣的兩側往內壓,如箭頭所示。
- CPU 底座上有一個方蓋子保護著 CPU 底座的接腳避免受損。在您未 安裝 CPU 的情況下, 務必將其蓋住以保護底座針腳避免受損。
- 6. 從側邊的拉桿移去蓋子,就看得到底座針腳。
- 7. 將裝載拉桿拉起然後打開裝載盤。
- 8. 正確地對準 CPU 環扣上的三角點於 CPU 溝槽,而且 CPU 的方形環 扣對準底座固定鈎。
- 用您的姆指及中指將環扣卡入 CPU 底座,然後食指向下壓住讓整個模組完整的安裝在底座。
- 10. 如此一來,處理器已完整地安裝在底座上。
- 11. 目視查看一下 CPU 是否緊密的安裝在底座,然後以兩指移去 CPU 環扣,再來蓋上裝載盤。
- 12. 輕輕的壓下裝載拉桿,且確定拉桿有卡入固定鈎之中。
- 13. 將散熱器與主機板的洞對齊,壓下散熱器直到其 4 個扣環與主機板的洞密合。
- **14.** 壓下四邊鈎子固定住散熱器,然後轉動卡榫(依照上面標記的正確方向)。定住鈎子。
- 15. 翻轉一下主機板以確認環扣已正確的安插完畢。

請注意:若您要移除處理器,請遵照4要點(詳見上述第8點)壓下環扣將處理器取上來。

MSI 提醒您...

- 1. 在您打開電源之前,請確認您的散熱器已穩固的安裝在處理器上。
- 2. 在 BIOS 書面之中找到有關硬體監控的選項(檢查處理器的温度)。
- 3. 不要去碰觸處理器插座的針腳,以避免造成損壞。
- 4. 當您沒有安裝處理器時,一定要將塑膠蓋放回插座以保護處理器插座的針腳。
- 5. 請記得插座能讓您插換處理器約20次,在此建議您更換次數勿太頻繁。

記憶體

本主機板提供兩條 184-接腳非緩衝式的 DDR400/333 及兩條 240-接腳非緩衝式的 DDR2 533/400 DIMMs 模組插槽,最高可支援到 2GB 記憶體容量,不論是 DDR1 或是 DDR2 DIMMs 記憶體模組。 為了正常運作,您必須安裝至少一個以上的記憶體模組(DDR1 或是 DDR2)。 **因為 DDR2 的模組與 DDR1 的模組是不可替換性的,故 DDR2 的規格並不相容於 DDR1**,您必需將 DDR2 的記憶體模組安裝在 DDR2 的插槽(DIMM1 及 DIMM3),另 DDR1 的記憶體模組安裝在 DDR1 插槽(DIMM2 及 DIMM4),錯誤的安裝方式將會損壤您的主機板。再者,若您同時安裝的 DDR1 及 DDR2 的模組,則您將啓動不了系統。

(有關最新的記憶體模組訊息,請您至微星科技網站:


http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php)

請至少要安裝一組 DIMM 模組在主機板上;再者,您可以根據您的需要插入 DDR1 或 DDR2 的記憶體模組。









- 1. DDR1 或 DDR2 的 DIMM 模組上有一個凹洞,模組只能以一個方向安裝,請您務必對準方向。
- 將 DIMM 模組垂直插入 DIMM 插槽,請確定凹洞的方向正確,直到記憶體模組上的金手指 牢固地插入主機板的插槽上。
- 3. 記憶體插槽兩側的塑膠卡榫會自動卡上。


電源供應器

本主機板的電源系統支援 ATX 電源。在插入電源連接器之前,請務必確認所有的零組件均安裝妥善,以免造成損壞。建議您使用 300 瓦以上的電源供應器。

ATX 24-接腳電源連接器: ATX1

此連接器讓您連上 24 接腳的 ATX 電源供應器,連接 ATX 24 接腳電源供應器時,請確認電源插頭插入的方向正確並對準腳位,然後將電源緊密地壓入連接器內。

您也可以使用 20 接腳的 ATX 電源供應器,若您要使用 20 接腳的 ATX 電源供應器,請將您的電源接頭插入靠近第一及第十三接腳的那一邊, (請參照右圖所指示的)。同時,在第 11、12、23 及 24 接腳均有防呆設計,以避免安裝時誤插。



0

ATX 12V 電源連接器: JPW1

12V 的電源連接器是供中央處理器使用。

連接以下類型的軟碟

軟碟機連接器:FDD1

本主機板提供了標準的軟碟機連接器,可以連接以下類型的軟碟機: 360KB、720KB、1.2MB、1.44MB 及 2.88MB。

IDE 連接器:IDE1

本主機板具有一個 32 位元增強型 PCI IDE 及 Ultra DMA 66/100 控制器,可提供 PIO 模式 0~4、主控匯流排以及 Ultra DMA 66/100 等功能。你可透過 IDE 連接線連接二部硬碟、CD-ROM、120MB 軟碟機及其他的 IDE 裝置。

第一部硬碟必須連接到 IDE1,IDE1 可以連接一部主要裝置及一部隸屬裝置。您必須根據 跳線設定將第二部裝置設定為隸屬裝置。

MSI 提醒您...

假如您在同一條連接線上安裝了兩組硬碟,您必須設定硬碟的跨接器(Jumper),將第二組硬碟指定到隸屬模式。關於硬碟的設定方式,請參考硬碟廠商所提供之說明。

Intel ICH6 的串列式 ATA 連接器(SATA): SATA1/2/3/4

本主機的南橋晶片(Intel ICH6)支援四個串列式 ATA 連接器, SATA1~4 是雙誦道 _____ 高速介面埠,均支援第一代的 SATA 介面規格,每秒達 150 MB 的傳輸速度。所 有的 SATA 均完全符合 Serial ATA 1.0 版的規格,每一個 SATA 連接器均可連接-個硬碟設備



MSI 提醒您...

請勿將 SATA 的排線轉折超過 90 度以上,否則會導致資料傳輸上的錯誤。


CD-In 輸入連接器:CD1

此連接器是供光碟機的音訊連接器使用。



冷卻風扇連接器:CPUFAN1/SYSFAN1

在4針腳的CPUFAN1(處理器冷卻風扇)及3針腳SYSFAN1(系 統冷卻風扇)這兩個連接器以+12V的電壓供應電力給系統的冷卻 風扇。CPUFAN1 支援 3 針或 4 針的接頭。當您將電線連接到連 接器時,請務必記得紅色線是正極,一定要連接到+12V,而黑色




線是接地線,必須要連接到 GND。假如主機板上內建有系統硬體監控器晶片組,你必須使用具有 速度感應器的特殊設計冷卻風扇才能夠使用 CPU 冷卻風扇控制功能。

MSI 提醒您...

請洽詢供應商選擇合滴的 CPU 風扇。


序列埠連接器:JCOM1

本主機板提供一個序列埠接頭以便於讓您連接第二個序列埠設備。




面板連接器:JFP1/JFP2

主機板提供兩個面板連接器,連接到面板開關及 LED 指示燈。 JFP1 的規格符合 Intel 面板輸入/輸出設計指南。



而板音效連接器: JAUD1

面板音效連接器可讓您連接到面板音效,其規格 符合 Intel® 面板輸入/輸出設計指南。




MSI 提醒您...

如果您不想連接到此面板音效連接器,則必須用跨接器將連接器上的第 5、6、9 及 10 腳短路, 以將音訊輸出導引至背板音效埠。否則,背板音效埠將會失去其功能。10 00 1 2

面板 USB 連接器: JUSB1/ JUSB2

主機板提供二個面板 USB2.0 連接器 JUSB1 及 JUSB2。 USB2.0 技術可大幅提昇資料傳輸速率,最高可達 480Mbps, 爲 USB1.1 的 40 倍,適用於高速 USB 介面的週邊裝置,例如: USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機及相關 週邊裝置。



MSI 提醒您...

請您注意, VCC 及 GND 的針腳位置必須正確的連接, 否則可能造成損壞。

清除 CMOS 跨接器: JBAT1

主機板上有一個 CMOS RAM,它是利用主機板上的水銀電池來保存 BIOS 的設定。CMOS RAM 可以讓系統在每次開機的時候,依照使用者設定的 BIOS 來開


Keep Data Clear Data

MSI 提醒您...

當系統關閉時,您可以將 2-3 腳位短路以清除 CMOS 資料,然後再放回 1-2 腳位。請避免在系統開機的狀態下進行資料的清除,否則將可能導致主機板受損。

PCI Express 插槽

PCI Express 插槽,乃是一高寬頻、低針腳數、串列、交互連接的技術,支援 Intel Pentium 4 處理器 (超緒技術)。



PCI Express 架構提供了高效能的 I/O 基礎,可將傳輸效能拉昇至每秒 2.5Giga,特別是在 Gigabit 的乙太網路、TV 視訊轉換、1394 控制器及一般高速的 I/O。再者,PCI Express 架構在設計時,是專門針對視訊、圖形處理、多媒體及其它複雜的應用而生的。更甚者,PCI Express 架構提供了高效能的繪圖基礎,是AGP架構的繪圖卡兩倍的效能,每秒達 4.0 GB的傳輸量,而 PCI Express_x1亦有每秒 250 MB 的傳輸量。

您可在其上安置您所需的擴充卡,當您要增加或移除擴充卡時,請務必確認您已拔掉了電源線。

PCI (Peripheral Component Interconnect)插槽

此插槽可以讓您安裝各類擴充卡,以滿足您的使用需求,當您要安裝或是移除擴充卡時,請先確認電源已切斷。另外,請詳讀擴充卡的使用說明,以確認在使用擴充卡時所需要變更的硬體或軟體設定,例如跨接器、開關或 BIOS 的組態與設定。

PCI 的中斷請求表

IRQ 是中斷請求(Interrupt Request)的英文縮寫,它是一個可讓裝置傳送中斷訊號至微處理器的硬體線路。PCI 的 IRQ 腳位通常都連接到 PCI 匯流排的 INT A#~INT D#腳位,如下所示:

	Order1	Order2	Order3	Order4
PCI Slot 1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCI Slot 2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#
PCI Slot 3	INT C	INT D#	INT A#	INT B#

BIOS 設定

打開電腦的電源後,系統就會開始 POST(開機自我測試)程序。當下列訊息出現在螢幕上時,按下 鍵准入設定程式。

DEL: Setup

如果此訊息在您反應之前就已消失,而您還想要進入設定時,將系統關閉重新啟動或是按下 RESET 按鈕。您也可以同時按下<Ctrl>、<Alt>及<Delete>鍵重新啟動系統。

主選單

sc : Quit F9 : Menu in BIOS 10 : Save & Exit Setup	↑↓ + + : Select Item
 Power Management Setup PnP/PCI Configurations 	Save & Exit Setup Exit Without Saving
▶ Integrated Peripherals	Set Password
▶ Advanced Chipset Features	Load BIOS Defaults
Advanced BIOS Features	▶ Frequency/Voltage Control
▶ Standard CMOS Features	► H/W Monitor

Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)

使用此選單設定基本的系統組態,例如時間、日期等。

Advanced BIOS Features (進階 BIOS 設定)

使用此選單設定 Award 特殊的進階功能選項。

Advanced Chipset Features (進階晶片組功能)

使用此選單變更晶片組暫存器中的數值,並將系統效能最佳化。

Integrated Peripherals (整合型調邊)

使用此選單指定整合型週邊裝置的設定。

Power Management Setup (電源管理設定)

使用此選單指定電源管理的設定。

PNP/PCI Configurations (PNP / PCI 組態)

如果系統支援 PnP / PCI,本選項便會出現。

H/W Monitor (硬體狀況)

此選單可顯示您電腦目前的硬體及健康的狀態。

Frequency/Voltage Control (頻率/電壓控制)

使用此選單指定您的頻率/電壓控制設定。

Load BIOS Defaults (載入出廠預設值)

使用此功能清單載入 BIOS 的出廠預設值,以獲得最穩定的系統作業。

Set Password (BIOS 設定密碼)

使用此選單設定 BIOS 密碼。

Save & Exit Setup (儲存並離開設定)

將變更儲存到 CMOS 並離開設定程式。

Exit Without Saving (離開但不儲存)

放棄所有 CMOS 變更並離開設定程式。

頻率/電壓控制



Adjust CPU Ratio (調整 CPU 倍頻比率)

這個項目可讓你調整 CPU 的運作時脈是幾倍於主機板的外頻,設定範圍:[8]到[50]。

Auto Detect PCI Clk (自動偵測 PCI 時脈)

這個項目可讓你自動偵測 PCI 插槽。當設定爲開啓時,爲了要減少電磁干擾(EMI)的發生,系統將會除去(關閉)時脈產生器傳送空的 PCI 插槽,可設定值: [Enabled 啓用]、[Disabled 關閉]。

Spread Spectrum (頻譜擴散)

當主機板的時脈產生脈衝時,會同時產生額外的 EMI (電磁波干擾),頻譜擴散功能乃在於減少電磁波的干擾。因此若您沒有電磁波干擾的問題,則將其設爲[Disabled 關閉],以期系統的穩定及最佳效能。若您要防止電磁波干擾,則開啓此選項以降低電磁的干擾。請記得,若想要執行超頻的動作時,您可將之設定爲[Disabled 關閉],因爲即使調整一點點時脈也可能導致超頻的 CPU 鎖住。


CPU Clock (CPU 主時脈)

此選項可讓您為 CPU 此選項可讓您為匯流排(以 MHz 計)選擇適當的時脈頻率,而當您欲超頻運作時則可將 FSB 的時脈往上調整,設定範圍:

當 CPU FSB200: [200]~[235] 當 CPU FSB133: [133]~[165]

載入 BIOS 預設値


您可以使用此功能載入 BIOS 的出廠預設值,以獲得最穩定的系統作業。



Introduction

915P/G Combo2 (MS-7140 v2.X) シリーズ ATX マザーボードをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。915P/G Combo2 シリーズは Intel®915P/G & Intel®ICH6 チップセットに基づいています。LGA775 ピンパッケージの Intel® P4 Prescott 533/ 800MHz プロセッサのデザインに準拠している 915P/G Combo2 シリーズはハイ・パフォーマンスおよびプロフェッショナル・デスクトップ・ソリューションを提供します。

レイアウト



マザーボードの仕様

CPU

- **LGA775 Intel Pentium 4 Prescott** プロヤッササポート.
- I Pentium 4 3XX, 5XX, 6XX (EM64T)プロセッサ対応
- Ⅰ Intel Hyper-Threading Technology をサポート
- I Intel EIST Technology をサポート
- 最新の CPU 対応表は下記のホームページからご参考ください。
 http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php

チップセット

- I Intel 915P/G チップセット
 - FSB 533/ 800 MHz をサポート
 - PCI Express x 16/x 1 インターフェイス
 - DDR333/DDR400 または DDR2 533/DDR2 400 メモリインターフェイスをサポート
 - グラフィック機能内蔵(915Gのみ).
- I Intel ICH6 チップセット
 - Hi-Speed USB (USB2.0) コントローラ, 480Mb/sec, 8 ポート
 - 4 シリアル ATA ポート 1.5Gb/s
 - 1 チャンネル Ultra ATA 66/100 バスマスタ IDE コントローラ
 - PCI マスタ v2.3, I/O APIC.
 - ACPI & APM 準拠した省電力規格準

メインメモリ

- アンバッファードタイプ DDR 400/333 SDRAM 対応(2.5V 動作/非 ECC 仕様に限る).
- I 1.8V DDR2 533/400 SDRAM unbuffered DIMM を 2 本サポート
- 最大 2 GB のメモリサイズをサポート
- デュアルチャンネル DDR もしくは DDR2 をサポート.

(最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページからご参考ください。

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php)

Slots

- Ⅰ 1 PCI Express x16 スロット (PCI Express バス規格 v1.0a を準拠)
- Ⅰ 1 PCI Express x1 slot (PCI Express バス規格 v1.0a を準拠)
- **I** PCI 2.3 32-bit PCI バススロット x3 (3.3√5v PCI バスインターフェイスをサポート)

オンボード IDE

- I ICH6 に統合した Ultra DMA 66/100 IDE
 - PIO,バスマスタオペレーションモード
 - 最大2つのウルトラATAドライブをサポート
- ICH6 に統合したシリアル ATA/150 コントローラ
 - 最大 150MB/sec 転送速度
 - 最大 4 つのシリアル ATA ドライブをサポート

オンボード周辺装置

- オンボード周辺装置は以下のものを含みます。
 - 1 フロッピーポートが 360K, 720K, 1.2M, 1.44M, 2.88 バイトの FDD を 2 台サポート
 - 2シリアルポート(バックパネル * 1/フロントパネル * 1) 1 パラレルポート SPP/EPP/ECP モードサポート
 - 8 USB 2.0 ポート(バックパネル * 4/フロントパネル * 4)
 - 3 オーディオ(Line-In/Line-Out/Mic) ポート.
 - 1 RJ-45 LAN ジャック

オーディオ

- ICH6 チップセットに統合した AC97 リンク・コントローラ
- ADI 1888 ソフトウェアコーデック 6-チャンネルオーディオ
 - AC97 v2.3 スペック準拠
 - PC2001 オーディオ対応

LAN (オプション)

- I Realtek 8100C または 8110S
 - 10/100Base-T (8100C) / 1000Base-T (8110S)
 - ACPI 電源管理をサポート

BIOS

- I 本製品の BIOS は接続された周辺機器や装着された拡張カードを自動的に認識する Plug & Play BIOS を提供
- I DMI (Desktop Management Interface)機能によりメインボードの仕様を記録

Dimension

I ATX フォーム・ファクタ: 30.5 cm(L) x 20.5 cm(W).

Mounting


■ 取付穴x6

Others

- PS/2 タイプのキーボードとマウスをサポート
- ハードウェアモニタリング機構による、CPU 温度及び電圧監視機能

バックパネル

バックパネルには以下のコネクタが用意されています。



Hardware Setup

この章ではハードウェアのインストール手順について説明します。インストール中は、各種コンポーネントの取り扱いおよびインストール手順には最新の注意を払ってください。いくつかのコンポーネントは誤った方向にインストールすると破損または不安定になる場合があります。コンピュータコンポーネントを扱う際は、必ず帯電防止バンドをつけてください。静電気によってコンポーネントが破損する場合があります。

Central Processing Unit: CPU

本製品は Intel Pentium 4 プロセッサで動作します。本製品は LGA775 というソケットを使用しているため CPU のインストールが大変簡単です。CPU の過剰な発熱を防ぐためには必ずヒートシンクと冷却ファンが必要です。もしヒートシンクと冷却ファンが見つからない場合は、販売店に連絡するか、別途購入してからコンピュータの電源をオンにしてください。

(最新の CPU 対応表は下記のホームページからご参考ください。

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php

MSI Reminds You...

CPU の過熱

CPU が過剰な熱を持つと破損する場合があります。使用される冷却ファンが正常に動作することを必ず確認してから CPU の取り付けを行ってください。

CPU の交換

CPUを交換する間は必ずATX電源を切るか ATX電源用ケーブルを接地コンセントから抜いてまず CPU の安全を確保してください。


LGA775 CPU 、ヒートシンク及び FAN のインストール手順 (CPU クリップ:オプション)

プロセッサ技術の進歩によりスピードと性能が上がるにつれて温度管理がますます重要になってきました。熱を拡散するために CPU の上にヒートシンクとファンを取り付ける必要があります。以下の手順に従ってヒートシンクとファンを取り付けてください。

CPU下には CPU を保護するランドサイドカバーでピンが保護されています。 CPU クリップと重なり合う部分に黄色い目印で示してあります。



- 2. CPU クリップを軸として CPU のセットを行ってください(1で示した CPU の目印を CPU チップの左下に合わせてください)。
- 3. 両手でピンに触らないように CPU に CPU クリップをはめ込んでください。
- 4. CPU クリップがセットされるとランドサイドカバーが外れます。
- 5. **CPU** ソケットは、輸送中の破損を防止するためにプラスチックカバーが取り付けられています。※**CPU** のソケット破損は保証対象外ですのでご注意ください。
- 6. プラスチックカバーを CPU 固定レバーヒンジ部分から引き起こしま す。その際、ソケットに触れないようくれぐれもご注意願います。
- 7. レバーを少し下に押しながら横方向に引き出します。
- 8. レバーを引き上げ、CPUソケットを開けます。
- 9. 図面に示すように CPU ソケットのサイド部分と CPU クリップとを合わせ、正確にはめ込みます。
- 10. これで CPU チップが外れ、ソケット上に CPU がセットされます。
- 11. **CPU** の向きが正しいか、曲がったり浮いていたりしないかを、確認し、**CPU** クリップを取り上げます。
- 12. 金属カバーをゆっくりと押し下げます。
- 13. CPU 固定レバーをゆっくりと押し下げ、ロックします。
- 14. CPU クーラーの四隅のピンをマザーボードの固定穴にあわせ、ゆっくりと押し込みます。
- 15. 位置が正しいことが確認できたら、ホックが固定されるまで押し込みます。
- 注意: マザーボード裏面に出た割ピンが開き、正しくロックできたことを確認してください。



|1.使用する CPU クーラーは、CPU の熱量に適した物であることを必ず確認してください。

- 2. BIOS の H/W Monitor メニュー中の PC Health Status にある CPU 温度情報を確認してください。
- 3. CPU ソケットのピンには、決して触れないでください。ソケット破損は保証対象外になります。
- **4.** CPU の信号ピン側には、決して触れないで下さい。変形や腐食の原因となる他、静電気で破損する場合もあります。
- 5. CPU の取り付け取り外しは、20回以下に留めて下さい。不必要な取り付け取り外しは、ソケット破損の原因となります。

メモリー

本製品には、DDR DIMM スロット(DDR 1 または 2)上、PC3200/DDR400、PC2700/DDR333 モジュールをインストールできる 184 ピン DDR SDRAM DIMM(Double In-Line Memory Module) モジュールを差し込むソケット 2 個と、DDR DIMM スロット(DDR 1 または 2)上、DDR2 533、DDR2 400 モジュールをインストールできる 240 ピン DDR2 SDRAM DIMM モジュールを差し込むソケットが 2 個あり、最大 2GB の


メモリがサポートされます。適切に作動する為に、少なくとも1つの DIMM モジュールをインストールする必要があります。DDR2 規格は DDR1 との互換性がないので、DDR1 メモリモジュールをインストールしてもシステムは起動しません。(最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページからご参考ください。

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php)









- 1. DDR DIMM スロットには絵に描いてあるような"VOLT"の切れ込みがあります。 このため、DIMM メモリは 1 方向にしか挿入できません。
- 2. DIMM メモリモジュールを DIMM スロットに垂直に差込み、押し込みます。
- 3. DIMM スロットの両側にあるプラスチッククリップが自動的に固定されます。


電源

メインボードでは、給電システムとして ATX 電源がサポートされています。電源コネクタをインストールする前に、ボードに損傷が与えられないようにするため、すべてのコンポーネントが適切にインストールされていることを確認してください。

ATX 24-Pin Power コネクタ: ATX1


このコネクタを使用すると、ATX24-ピン電源に接続することができます。 ATX電源へ接続するには、電源のプラグが正しい方向に挿入され、ピンが 適切に配置されていることを確認します。そして電源をコネクタの奥まで 差し込みます。

20 ピン電源コネクタを採用している従来の ATX+12V 規格に準拠した電源 ユニットやサーバー用 24 ピンコネクタを採用している SSI EPS 電源ユニットも接続することができますが、MSI では推奨しません。やむを得ず ATX+12V ver. 2.0 規格では無い電源ユニットを接続する場合は、適切な変換コネクタを利用して補助電源コネクタに電力を供給して下さい。




ATX 12V Power コネクタ: JPW1

この 12V 電源コネクタは、CPU への電源供給で使用されます。



Floppy Disk Drive コネクタ: FDD1

本製品は 360K、720K、1.2M、1.44M 及び 2.88M のフロッピーディスクドライブに対応しています。このコネクタは付属のフロッピドライブリボンケーブルをサポートしています。



IDE コネクタ: IDE1

本製品には、PIO $0\sim4$ モード、バスマスタ、Ultra DMA66/100 機能をもつ、32 ビット Enhanced PCI IDE および Ultra DMA66/100 コントローラを搭載しています。最大 2 つの ハードディスク、CD-ROM、120MB フロッピー(将来の BIOS で予約されています)、その他のデバイスを接続することができます。

1 台目の HDD は必ず IDE1(プライマリ)に接続します。IDE1 にはマスターとスレイブの デバイスを接続することができますが、2 台目の HDD を追加する場合は HDD の設定を ジャンパでスレイブに切り替える必要があります。

MSI Reminds You...

ハードディスクを 2 台使用する場合は、ジャンパを使用して 2 台目のハードディスクをスレーブに設定する必要があります。ジャンパの設定手順等につきましてはハードディスク製造業者から用意されましたマニュアルを参照ください。

Serial ATA Connectors controlled by Intel ICH6: SATA1/2/3/4

MSI Reminds You...

シリアル ATA ケーブルは絶対 90 度以上に折らないようお願いいたします。データロスの原因になる恐れがあります。


CD-In コネクタ: CD1

このコネクタは CD-ROM オーディオコネクタと接続します。



Fan Power コネクタ: CPUFAN1/SYSFAN1

これらのコネクタは+12V の冷却ファンをサポートします。4 ピン CPUFAN1 (processor fan)と 3 ピン SYSFAN1 (system fan)をサポートします。接続するときに注意しなければならないのは 赤い線はプラスなので+12V に 黒い線はアースなので GND




に接続することです。また、本製品のシステムハードウェアモニタ機能を使用する場合はファン 回転数センサー機能がついたファンを使用する必要があります。

MSI Reminds You...

CPUFAN を使用するには BIOS で CPUFAN ピンの種類を設定してください。


シリアルポートコネクタ: JCOM1

本製品はCOM2用のピンヘッダを搭載しています。




Front Panel コネクタ: JFP1/JFP2

本製品には、フロント・パネル・スイッチや LED を対象とした 電子的接続用に、ひとつのフロント・パネル・コネクタが用意 されています。JFP1 は Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide に進枷しています。



フロント パネル コネクタ: JAUD1


JAUD1 フロント・パネル・オーディオ・コネクタを使用すると、フロント・パネル・オーディオを接続することができます。このコネクタは、Intel®Front Panel I/O Connectivity Design Guide に準拠しています。



MSI Reminds You...

Front USB コネクタ: JUSB1/ JUSB2

本製品には2つの USB 2.0 ピン・ヘッダーUSB1&USB2 が搭載されています。USB 2.0 テクノロジーでは、最大スループット 480Mbps までデータ伝送率を高速化するため、USB 1.1 の40 倍高速になります。USB ハードディスク、デジタル・カメラ、MP3プレーヤ、ブリンタ、モデム、その他の高速 USB インタフェース周辺機器へ接続することができます。



MSI Reminds You...

VCC ピンと GND ピンは必ず接続して下さい。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。

クリア CMOS ジャンパ: JBAT1

本製品は電池によって、マザーボードの設定を CMOS RAM で保存しています。JBAT1 の 1-2 ピンがショートしている時、 CMOS データをキープしています。マザーボードの CMOS の内容をクリアするためには電源が入っていないときに 2-3 ピンをショートさせます。



Keep Data Clear Data


MSI Reminds You...

CMOS をクリアするには、システムがオフの間にピン **2-3** をショート(短絡)します。次いでピン **1-2** をショートに戻します。システム起動時の **CMOS** のクリアは絶対止めて下さい。マザーボードの破損や火災などに及ぶ危険があります。必ず電源コードを抜いて下さい。

PCI Express スロット

PCI Express は、周辺機器と通信環境の高速化に対応するべく制定された次世代のシリアルバス 規格です。PCI Express は用途によって 1 レーン (PCI Express 1x)から 16 レーン (PCI Express 16x) まで束ねて使用することが可能で、1 レーンで従来の 32 ビット PCI バスの約 2 倍の、250MB 毎秒という高速転送を実現しています。ギガビットイーサネットコントローラー、TV チューナーカード、IEEE1394 カードといった高速なデータ転送を要求されるカードを PCI Express 接続にすることで、従来以上に高速かつ安定したシステムが構築できます。また、ビデオカードについては現在主流となっている AGP8x バス(帯域幅 2.1GB 毎秒)から PCI Express 16x(帯域幅 4.0GB 毎秒)への移行が進みます。システムバス全体が PCI Express になることにより、高性能 CPU を初めとした各種コンポーネントの実力をフルに発揮すせることができ、システム全体にパフォーマンス向上が期待できます。(PCI Express はポイント・ツー・ポイントのシリアル伝送を採用しているため、1 方向あたり 2 本、双方向で 4 本の信号ラインが必要となり、この 1bit シリアル転送が可能な最小限の構成を 1 レーンと呼びます。1 レーンの転送能力は、250MB 毎秒です。





PCI Express x 1 Slot



PCI (Peripheral Component Interconnect) スロット

PCI スロットに拡張カードを挿入して、ユーザーのさまざまな機能の拡張に応えることができます。拡張カードを取り外したりするときは、必ず最初に電源プラグを抜いてください。拡張カードについて記述挿入したりされたマニュアルを読んで、ジャンバ、スイッチ、BIOS など必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定をすべて実行してください。PCI3(オレンジ色の PCI スロット)の機能はほかの PCI スロットとまったく同じで、デバイスの機能によって、色分けしたいときには利用できます。

PCI 割り込み要求ルーティング

IRQ(interrupt request line の省略形、I-R-Q と発音する)は、デバイスが割り込み信号をマイクロプロセッサに送信するためのハードウェア回線です。PCIの IRQ ピンは通常 PCI バス INT A#から INT D#ピンに下表のように接続されています。

	Order1	Order2	Order3	Order4
PCI Slot 1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCI Slot 2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#
PCI Slot 3	INT C	INT D#	INT A#	INT B#

BIOS Setup

コンピュータを起動するとシステムは POST(Power On Self Test)過程に入ります。下記のメッセージが画面に表示されている間にキーを押すと設定画面に入ることができます。

DEL: Setup

を押す前にこのメッセージが消えてしまった場合、電源をいったん切ってからふたたび 投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>、<Delete> を同時に押しても再起動できます。

メインメニュー

 Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Advanced Chipset Features Integrated Peripherals Power Management Setup 	 → H/W Monitor → Frequency/Voltage Control Load BIOS Defaults Set Password Save & Exit Setup
→ PnP/PCI Configurations Esc: Quit F9: Menu in BIOS F10: Save & Exit Setup	Exit Without Saving ↑↓ → ← : Select Item

Standard CMOS Features

システムの基本的な設定をします。例えば、時間、日付など。

Advanced BIOS Features

システムの特別機能の設定を行います。

Advanced Chipset Features

チップセットに関する設定をしてシステムの性能を最適化します。

Integrated Peripherals

IDE、シリアル、パラレルなどの各 I/O ポートの設定をします。

Power Management Setup

電源管理に関する設定を行います。

PNP/PCI Configurations

プラグアンドプレイや PCI など 拡張スロットに関する設定を行うサブメニューに移動します。

H/W Monitor

システムの温度、ファン回転速度などが表示されます。

Frequency/Voltage Control

周波数、電圧などの設定をします。

Load BIOS Defaults

安定したシステム性能を与える工場出荷デフォルト値を BIOS にロードします。

Set Password

パスワードを設定します。


Save & Exit Setup

変更した CMOS 設定値を保存してセットアップを終了します。

Exit Without Saving

変更した CMOS 設定値を保存せずにセットアップを終了します。

Frequency/Voltage Control



Adjust CPU Ratio

CPU コア電圧(Vcore)を調整します。選択肢は [8]から[50] まで設定できます。

Auto Detect PCI CIk

ここではインストールされた PCI カードのクロック周波数を自動的に認識する機能を有効/無効に設定することができます。選択肢は Enabled(有効)と Disabled(無効)です。

Spread Spectrum

クロックジェネレータがパルスを発生すると、そのパルスの極値(スパイク) によって EMI(電磁妨害) が生成されます。Spread Spectrum 機能はパルスを変調することで生成された EMI を軽減するので、パルスのスパイクは縮小し、フラッター曲線になります。EMI に問題がない場合は システムの安定性と性能を最適化するために Disabled に設定しておいてください。しかし、EMI に問題がある場合は、Enabled に設定して EMI を軽減してください。オーバークロックを使用している場合は必ず Disabled にしてください。ちょっとしたッターであっても一時的にブーストを引き起こすことがあり それによってオーバークロックされたプロセッサがロックしてしまうことがあるからです。

CPU Clock

CPU ホストバスのクロック周波数を設定します。この項目を設定することで、オーバークロックが可能になります。選択肢は

FSB200: [200]から[235]まで、CPU FSB133: [133]から[165]まで設定できます。

Load BIOS Default

Load BIOS Default を実行することにより、マザーボードの各種設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

